Návod k použití

1 Začínáme

2 Používání počítače

3 Nastavení a upgrade

4 Zálohování / Obnovení

5 Dodatek

Start

Obsah

Obsah

Kapitola 1. Začínáme

3 Užitečné tipy
4 Než začnete
7 Bezpečnostní opatření
22 Správná pozice při používání počítače
25 Přehled
31 Zapnutí a vypnutí počítače

Kapitola 2. Používání počítače

34 Klávesnice
37 Touchpad
42 Jednotka CD-ROM externího typu (ODD, je třeba zakoupit)
44 Slot pro více paměťových karet (volitelné)
47 Připojení externího zobrazovacího zařízení
53 Připojení externího digitálního zařízení
54 Nastavení hlasitosti
56 Pevná síť
59 Bezdrátová sí (volitelné)
62 Používání bezpečnostního zařízení TPM (volitelné)
72 Software Launcher (volitelné)

Kapitola 3. Nastavení a upgrade

74 Ovládání jasu displeje LCD
75 Easy Settings (volitelné)
76 BIOS Setup (Nastavení systému BIOS)
79 Nastavení hesla vyžadovaného při spuštění
82 Změna priority spouštění
83 Baterie

Kapitola 4. Zálohování / Obnovení

88 Samsung Recovery Solution (volitelné)

Kapitola 5. Dodatek

101 Otázky a odpovědi
102 Důležité bezpečnostní informace
104 Náhradní součásti a příslušenství
106 Informace o splnění zákonných požadavků a předpisů
121 Informace o Symbolu WEEE
122 Certifikace TCO
123 Specifikace produktu
125 Slovník použitých pojmů
129 Rejstřík

Kapitola 1.
Začínáme

Užitečné tipy 3

Než začnete 4

Bezpečnostní opatření 7

Správná pozice při používání počítače 22

Přehled 25

Zapnutí a vypnutí počítače 31

Užitečné tipy

Počítač se nezapne nebo nereaguje a zobrazuje černou obrazovku.

Obnovte počítač pomocí programu **Samsung Recovery Solution**.

1. Zapněte počítač a při zobrazení spouštěcí obrazovky (logo společnosti SAMSUNG) stiskněte klávesu **F4**.
2. Po chvíli se počítač spustí v režimu obnovení a zobrazí se nabídka programu **Samsung Recovery Solution**.
3. Jakmile se zobrazí úvodní nabídka programu, klepněte na možnost **Obnovení**.

Současné stisknutí klávesy Fn + funkčních kláves (F1~F12) nefunguje.

01 Nejprve stiskněte klávesu **Fn Lock** a pak **funkční klávesy (F1~F12)**, jakmile se zobrazí **Fn Lock ON**.

02 Nainstalujte aplikaci **Easy Settings**.

Chci počítač obnovit do stavu, v jakém byl při pořízení.

S funkcí Samsung Recovery Solution můžete snadno a rychle obnovit počítač do předchozího stavu a ani nemusíte mít zvláštní disk DVD nebo CD pro obnovu operačního systému.

Nemůžu s pomocí zařízení USB nabootovat do systému DOS.

Chcete-li s pomocí zařízení **USB** nabootovat do systému **DOS**, vstupte do nabídky **BIOS** Setup, vyberte nabídku **Advanced** a nastavte položku **Fast BIOS Mode** na hodnotu **Disabled**.

Chci připojit externí monitor, televizor nebo projektor.

Připojte zobrazovací zařízení k počítači příslušným kabelem a opakovaně stiskněte kombinaci kláves **Fn + F4**.

Pokouším se nový počítač po jeho zakoupení poprvé spustit, ale počítač se nezapne.

Při prvním zapnutí počítače k němu připojte napájecí adaptér a pak stiskněte tlačítko napájení.

U nově zakoupeného počítače je z bezpečnostních důvodů přerušeno napájení počítače z vnitřní baterie.

Jak lze zvýšit dostupnou výdrž baterie?

Výdrž baterie se může snížit, pokud je baterie dobíjena dříve, než byla zcela vybita.

Tento problém vyřešíte následovně: Otevřete nabídku **BIOS** Setup, zvolte možnost **Boot > Smart Battery Calibration** a nechejte baterii zcela vybít. Poté ji můžete nabít.

Podrobné informace o této funkci naleznete v příslušné části uživatelské příručky.

Než začnete

Než si přečtete návod k obsluze, projděte si následující informace.

- Volitelné položky, některá zařízení a software uvedený v návodu k obsluze nemusejí být k dispozici nebo mohou být upgradovány.

  Upozorňujeme, že počítačové prostředí uvedené v návodu k obsluze nemusí být shodné s vaším prostředím.
- Na obrázcích na obálce a uvnitř uživatelské příručky je vyobrazen reprezentativní model příslušné řady počítačů, který se může lišit od vzhledu konkrétního výrobku.
- Tento návod k obsluze obsahuje popis postupů při použití myši i dotykové podložky.
- Tento návod k obsluze byl vytvořen pro operační systém Windows 7. Popisy a vyobrazení se mohou lišit v závislosti na instalovaném operačním systému.
- Návod k obsluze dodaný s tímto počítačem se může odlišovat podle jednotlivých modelů.

Použití softwaru

- Software popsaný v hlavním textu je možné spustit touto položkou v nabídce.
  - Start > Všechny programy
  - Start > Všechny programy > Samsung
  - Některé programy můžete spustit výběrem možnosti **Start > Všechny programy > Samsung > Software Launcher**.
- Pokud tyto programy nejsou nainstalovány, vyberte možnost **Samsung Recovery Solution > System Software**(systémový software) a nainstalujte je.
  (Platí pouze pro modely dodávané s programem Samsung Recovery Solution.)

Interpretace ikon bezpečnostních opatření

Ikona	Poznámka	Popis
	Varování	Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob nebo ke smrtelné nehodě.
	Pozor	Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob menšího rozsahu nebo k poškození majetku.

Textové notace

Ikona	Poznámka	Popis
	Pozor	Obsah této části zahrnuje informace, které je třeba znát o dané funkci.
	Poznámka	V této části jsou obsaženy užitečné informace pro použití dané funkce.

Copyright

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.

Společnost Samsung Electronics Co., Ltd. je vlastníkem autorských práv k tomuto návodu.

Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována žádnou formou ani prostředky, elektronickými nebo mechanickými, bez souhlasu společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Důvodem je zlepšování výkonu produktu.

Společnost Samsung Electronics nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat. Dbejte na to, abyste předešli ztrátě jakýchkoli důležitých dat, a zálohujte svá data, abyste takové ztrátě dat zabránili.

Opatření týkající se podpory operačního systému

Jestliže se vyskytne problém v důsledku přeinstalace jiných operačních systémů (dále uváděny jako OS) nebo předchozí verze OS předem instalovaného v tomto počítači nebo softwaru, který nepodporuje OS, nebude naše společnost poskytovat technickou podporu, náhradní zařízení ani nebude vracet finanční prostředky, a pokud bude v důsledku takového problému nutná návštěva našeho servisního technika, bude příslušným způsobem zpoplatněna.

Informace o standardu uvádění kapacity produktu

O uváděné kapacitě úložiště

Kapacita paměťového zařízení (pevný disk, disk SSD) výrobce je vypočítána na základě předpokladu 1 kB=1 000 bajtů.

Operační systém (Windows) však vypočítává kapacitu paměťového zařízení na základě předpokladu 1 kB=1 024 bajtů. Proto je hodnota kapacity pevného disku uváděná v systému Windows nižší než skutečná kapacita, a to v důsledku rozdílného výpočtu této kapacity.
(Příklad U pevného disku o kapacitě 80 GB uvádí operační systém Windows kapacitu jako 74,5 GB, 80x1 000x1 000x1 000 bajtů/(1 024x1 024x1 024) bajtů = 74 505 GB).

Navíc může být hodnota kapacity uváděná v systému Windows ještě nižší, protože některé programy, jako je například Recovery Solution (Řešení obnovy) mohou být umístěny ve skryté oblasti pevného disku.

Informace o uvádění kapacity paměti

Kapacita paměti uváděná v operačním systému Windows je nižší než skutečná kapacita paměti.

Důvodem je, že systém BIOS nebo grafický adaptér využívá část paměti nebo si ji rezervuje pro budoucí využití.
(Např. pro 1 GB (=1 024 MB) instalované paměti může systém Windows uvádět kapacitu v hodnotě 1 022 MB nebo nižší.)

Bezpečnostní opatření

V zájmu svého bezpečí a zabránění vzniku škod si důkladně prostudujte následující bezpečnostní opatření.

Protože se tato opatření vztahují obecně na všechny počítače společnosti Samsung, mohou se některá vyobrazení lišit od skutečného produktu.

Varování

Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob nebo dokonce ke smrtelné nehodě.

Pokyny související s instalací



Neinstalujte produkt na místech vystavených působení vlhkosti, například v koupelnách.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Používejte produkt v provozních podmínkách stanovených v návodu k použití od výrobce.

Udržujte plastové sáčky mimo dosah dětí.

Hrozí nebezpečí udušení.



Mezi počítačem a stěnou ponechte vzdálenost nejméně 15 cm a do této vzdálenosti neumisťujte žádné předměty.

Pokud tak neučiníte, může dojít ke zvýšení vnitřní teploty počítače, což může způsobit zranění.



Neinstalujte počítač na nakloněnou plochu ani na místo, kde může docházet k vibracím. Případně se vyhněte používání počítače na takovém místě po delší dobu.

Pokud tak neučiníte, může se zvýšit riziko závad nebo poškození produktu.

Když je počítač zapnutý, vyhněte se vystavení jakýchkoli částí těla působení tepla z ventilačního otvoru počítače nebo napájecího adaptéru po delší dobu.

Vystavení části těla působení tepla z ventilačního otvoru počítače nebo napájecího adaptéru po dlouhou dobu může způsobit popáleniny.



Pokud počítač používáte na posteli nebo na polštáři, předejděte blokování ventilačního otvoru v dolní části nebo na straně počítače.

Pokud je ventilační otvor zablokovaný, hrozí nebezpečí poškození počítače nebo přehřátí vnitřních částí počítače.

Bezpečnostní opatření

Varování

Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob nebo dokonce ke smrtelné nehodě.

Opatření související s napájením

Vyobrazení napájecí zástrčky a síťové zásuvky se mohou lišit v závislosti na specifikacích platných v jednotlivých zemích a závislosti na modelu produktu.



Neberte zástrčku ani napájecí kabel do mokrých rukou.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Nepřekračujte standardní kapacitu (napětí/proud) u vícenásobné zástrčky nebo prodloužení síťové zásuvky při použití s produktem.

Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Pokud napájecí kabel nebo síťová zásuvka dělají hluk, odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky a obraťte se na servisní středisko.

Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.



Nepoužívejte poškozenou ani uvolněnou síťovou zástrčku ani síťovou zásuvku.

Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.



Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do síťové zásuvky a do napájecího adaptéru.

Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.



Neodpojujte napájecí kabel zatažením pouze za kabel.

V případě poškození kabelu by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.



Zabraňte přílišnému ohýbání a kroucení napájecího kabelu a nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty. Je zvláště důležité uchovávat napájecí kabel mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.

V případě poškození kabelu by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.

Bezpečnostní opatření

Varování

Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob nebo dokonce ke smrtelné nehodě.



Připojte napájecí kabel k síťové zásuvce nebo vícenásobné zástrčce (prodlužovacímu kabelu) s uzemněním.

Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud není zdroj napájení uzemněn, může elektrický proud probíjet a způsobit zranění.

Jestliže do konektoru pro vstup napájení, napájecího adaptéru nebo do počítače vnikne jakákoli cizí látka, například voda, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.

Pokud je notebook vybaven externí (vyjímatelnou) baterií, vyjměte i ji.

Poškození zařízení nacházejícího se v počítači může způsobit úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru.



Udržujte napájecí kabel a síťovou zásuvku čisté, aby nebyly pokryty prachem.

Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzniku požáru.

Bezpečnostní opatření při používání napájecího adaptéru



Připojte napájecí kabel pevně k napájecímu adaptéru.

V opačném případě hrozí nebezpečí vzniku požáru v důsledku neúplného kontaktu.

Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s produktem.

Použití jiného adaptéru by mohlo způsobit blikání obrazovky.



Nepokládejte na napájecí kabel ani na napájecí adaptér žádné těžké předměty, ani na něj nešlapejte. Jinak by mohlo dojít k poškození napájecího kabelu nebo počítače.

Pokud je kabel poškozený, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.



Při odpojování napájecího adaptéru pro zapojení do zásuvky (typ s integrovaným adaptérem a zástrčkou) držte adaptér za zástrčku a táhněte ve směru šipky.

Pokud budete adaptér odpojovat tažením za kabel, může dojít k poškození adaptéru a hrozí vám poranění elektrickým proudem, případně může dojít k explozi nebo jiskření.

Bezpečnostní opatření

Varování

Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob nebo dokonce ke smrtelné nehodě.

Opatření související s používáním baterie

Při prvním použití počítače plně nabijte baterii.



Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí a domácích zvířat, protože by si baterii mohla vložit do úst.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo udušení.



Používejte pouze schválenou baterii a napájecí adaptér.

Používejte pouze baterii a napájecí adaptér schválené společností Samsung Electronics.

Neschválené baterie a adaptéry nemusejí splňovat příslušné bezpečnostní požadavky a mohou způsobit problémy nebo poruchy a výbuch nebo požár.

Nepoužívejte počítač na nedostatečně větraném místě, jako jsou například lůžkoviny, polštáře a podobně. Nepoužívejte jej ani na takových místech, jako jsou místnosti s podlahovým topením, protože to může způsobit přehřátí počítače.

V těchto prostředích dávejte zvláštní pozor na to, aby nebyly blokovány ventilační otvory počítače (na straně a na spodní straně). Pokud jsou ventilační otvory zablokovány, počítač se může přehřát a může dojít k potížím s počítačem anebo dokonce k výbuchu.



Nepoužívejte počítač na vlhkých místech, jako je například koupelna nebo sauna.

Používejte počítač v doporučeném rozsahu teplot a vlhkosti (10~32 °C, 20~80 % relativní vlhkosti).

Nezavírejte displej LCD a nevkládejte počítač do tašky, abyste jej přesunuli, pokud je stále zapnutý.

Pokud vložíte počítač do tašky, aniž byste jej vypnuli, může dojít k jeho přehřátí a hrozí nebezpečí vzniku požáru. Než počítač přesunete, správným postupem ho vypněte.

Bezpečnostní opatření

Varování

Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob nebo dokonce ke smrtelné nehodě.



Nikdy výrobek nebo baterii nezahřívejte ani je nevhazujte do ohně. Nepokládejte ani nepoužívejte výrobek nebo baterii na horkých místech, jako je například sauna, vnitřní prostor automobilu vystavený působení horka a podobně.

Hrozí nebezpečí výbuchu nebo vzniku požáru.



Dbejte na to, aby se konektorů baterie (kovových součástí) nedotýkaly kovové předměty, například klíče nebo kancelářské sponky.

Jestliže se konektorů baterie dotknou kovové předměty, může vzniknout příliš velký proud a baterie se může poškodit nebo může vzniknout požár.



Jestliže z výrobku (baterie) uniká kapalina nebo podivně zapáchá, vyjměte výrobek (baterii) z počítače a obraťte se na servisní středisko.

Hrozí nebezpečí výbuchu nebo vzniku požáru.



Aby bylo možné počítač bezpečně používat, vyměňte nepoužitelnou baterii za novou, schválenou baterii.

Přerušení napájení vnitřní baterie (pouze u odpovídajících modelů)



- U výrobků se zabudovanými bateriemi nemohou zákazníci baterii vyjmout.
- V případě přehlcení, elektrických výbojů nebo explozí můžete přerušit napájení vložením předmětu jako kancelářská sponka do [nouzového otvoru] na spodní straně počítače.
- Odpojte napájecí adaptér a vložte předmět jako kancelářská sponka do otvoru na spodní straně počítače. Tím přerušíte přívod napájení.

Bezpečnostní opatření

Varování

Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob nebo dokonce ke smrtelné nehodě.

V případě přehlcení, elektrických výbojů nebo explozí přerušte napájení baterie, nepřipojujte napájecí adaptér a okamžitě se obraťte na společnost Samsung Electronics, která vám poradí s příslušnými kroky.

- Pokud tedy připojíte napájecí adaptér, bude opět do baterie dodávána energie.

- **Přívod energie nepřerušujte za běžných podmínek.**
- **Mohlo by to vést k nefunkčnosti výrobku.**

Umístění nouzového otvoru se může lišit v závislosti na modelu.

Opatření související s používáním



Než začnete počítač čistit, odpojte od něj všechny kabely. Pokud má váš notebook externí a vyjímatelnou baterii, odpojte ji.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození produktu.



Nepřipojujte k modemu telefonní linku připojenou k digitálnímu telefonu.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru nebo poškození produktu.

Nepokládejte na počítač ani blízko něj žádné nádoby s vodou ani chemikáliemi.

Pokud by do počítače vnikla voda nebo chemikálie, může vzniknout požár nebo může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Je-li počítač rozbitý nebo upadne, odpojte napájecí kabel a nechte bezpečnost počítače zkontrolovat v servisním středisku.

Pokud je notebook vybaven externí (vyjímatelnou) baterií, vyjměte i ji.

Používání poškozeného počítače může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.

Bezpečnostní opatření

Varování

Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob nebo dokonce ke smrtelné nehodě.



Nenechávejte počítač vystavený působení přímého slunečního světla, pokud se nachází na nedostatečně větraném místě, například uvnitř vozidla.

Mohlo by dojít k přehřátí počítače, vzniku požáru anebo k odcizení.

Nepoužívejte notebook po delší dobu, pokud je nějaká část vašeho těla v přímém kontaktu s počítačem. Během normálního provozu může dojít ke zvýšení teploty produktu.

To by mohlo způsobit poranění nebo popálení kůže.

Opatření související s upgradováním



Nikdy nedemontuje zdroj napájení ani napájecí adaptér.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Při vyjímání baterie RTC (Real Time Clock) udržujte baterii mimo dosah dětí, protože by se jí mohly dotknout nebo ji spolknout.

Hrozí nebezpečí udušení. Pokud by dítě tuto baterii spolklo, ihned vyhledejte lékaře.



Používejte pouze schválené součásti (vícenásobnou zástrčku, baterii a paměť). Součásti nikdy nedemontujte.

Mohlo by dojít k poškození produktu, k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.



Než počítač rozeberete, vypněte jej a odpojte všechny kabely.

Jestliže je instalovaný modem, odpojte telefonní linku.
Pokud má váš notebook externí a vyjímatelnou baterii, odpojte ji.

Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní opatření

Varování

Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob nebo dokonce ke smrtelné nehodě.

Opatření související s uchováváním a přesouváním

Při používání zařízení pro bezdrátovou komunikaci (LAN, Bluetooth) se řiďte pokyny platnými na příslušném místě (např. v letadle, nemocnici apod.).

Zabraňte působení magnetického pole na disk. Mezi bezpečnostní zařízení s magnetickým polem patří bránové a ruční detektory kovů na letištích.

Bezpečnostní zařízení na letištích, kterými se kontrolují příruční zavazadla (například doprovodné pásy), využívají namísto magnetismu rentgenové paprsky, které disk nepoškodí.

Při přenášení notebooku s jinými předměty, například s adaptérem, myší, knihami apod., dávejte pozor, aby na notebook nic netlačilo.

Pokud na notebook bude tlačit těžký předmět, může se na displeji LCD objevit bílé místo nebo skvrna. Proto dávejte pozor, aby na notebook nepůsobil žádný tlak.

V takovém případě umístěte notebook do samostatné přihrádky, mimo dosah ostatních předmětů.

Bezpečnostní opatření

Pozor

Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob anebo k poškození produktu.

Pokyny související s instalací

Neblokujte porty (otvory), ventilační otvory a podobné části produktu a nevkládejte do nich žádné předměty.

Poškození součásti uvnitř počítače může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.

Při používání počítače ležícího na straně jej umístěte tak, aby ventilační otvory směřovaly nahoru.

Pokud tak neučiníte, může dojít ke zvýšení interní teploty počítače, k jeho poruše nebo zastavení provozu.

Neumisťujte na produkt těžké předměty.

Mohlo by dojít k problémům s počítačem. Navíc může předmět upadnout a způsobit zranění nebo poškodit počítač.

Opatření související s používáním baterie

Opotřebené baterie zlikvidujte správným způsobem.

- Hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu.
- Způsob likvidace baterií může záviset na vaší zemi nebo regionu. Zlikvidujte baterie příslušným způsobem.

Baterií neházejte, nerozebírejte ji ani ji neponořujte do vody.

Mohlo by dojít ke zranění, vzniku požáru nebo k výbuchu.

Používejte pouze baterii schválenou společností Samsung Electronics.

Pokud tak neučiníte, může dojít k výbuchu.

Při uchovávání nebo přenášení baterie zabraňte kontaktu s kovovými předměty, například s klíčky od automobilu nebo kancelářskými sponkami.

Kontakt s kovem může způsobit vznik nadměrného proudu a vysoké teploty a může poškodit baterii nebo způsobit požár.

Nabíjejte baterii podle pokynů uvedených v návodu.

Pokud tak neučiníte, může dojít k výbuchu nebo ke vzniku požáru v důsledku poškození produktu.

Výrobek nebo baterii nezahřívejte ani je nevystavujte působení tepla (např. v létě uvnitř vozidla).

Hrozí nebezpečí výbuchu nebo vzniku požáru.

Bezpečnostní opatření

Pozor

Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob anebo k poškození produktu.

Opatření související s používáním

Nepokládejte na produkt svíčky, zapálené cigarety apod.

Hrozí nebezpečí vzniku požáru.

Používejte síťovou zásuvku nebo vícenásobnou zástrčku s uzemňovacím prvkem.

Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.

Po provedení opravy produktu si zajistěte kontrolu produktu bezpečnostním technikem.

Bezpečnostní kontroly po opravách provádějí autorizovaná servisní střediska společnosti Samsung. Používání opraveného produktu bez testování bezpečnosti může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.

V případě výskytu blesků ihned vypněte systém, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a telefonní linku od modemu. Nepoužívejte modem ani telefon.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Nepoužívejte počítač ani napájecí adaptér na klíně ani na měkkých površích.

Pokud by se zvýšila teplota počítače, hrozí nebezpečí vzniku popálenin.

Ke konektorům nebo portům počítače připojujte pouze povolená zařízení.

Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem a vzniku požáru.

Displej LCD zavírejte teprve poté, co jste zkontrolovali, že je notebook vypnutý.

Mohlo by dojít ke zvýšení teploty, což může způsobit přehřátí a deformaci produktu.

Když je v provozu disketová jednotka nebo jednotka CD-ROM, netiskněte tlačítko pro vysunutí média.

Mohlo by dojít ke ztrátě dat a disk by se mohl náhle vysunout a způsobit zranění.

Při používání produktu buďte opatrní a dbejte, aby neupadl.

Mohlo by to způsobit zranění nebo ztrátu dat.

Nedotýkejte se antény elektrickým zařízením, například síťovou zásuvkou.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní opatření

Pozor

Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob anebo k poškození produktu.

Při manipulaci se součástmi počítače se řiďte pokyny v návodu dodaném spolu s těmito součástmi.

Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození produktu.

Pokud z počítače vychází kouř nebo je cítit spáleninu, odpojte napájecí zástrčku ze síťové zásuvky a okamžitě se obraťte na servisní středisko. Pokud má váš notebook externí a vyjímatelnou baterii, odpojte ji.

Hrozí nebezpečí vzniku požáru.

Nepoužívejte poškozené ani upravené disky CD ani diskety.

Hrozí nebezpečí poškození produktu nebo zranění osob.

Nevkládejte prsty do slotu pro kartu PC Card.

Hrozí nebezpečí zranění nebo úrazu elektrickým proudem.

Při čištění produktu používejte doporučený přípravek na čištění počítačů. Počítač používejte teprve poté, co zcela uschne.

Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nouzový způsob vysunutí disku pomocí kancelářské sponky se nesmí používat, když je disk v pohybu. Nouzový způsob vysunutí disku používejte vždy pouze v případě, když je optická disková jednotka zastavena.

Hrozí nebezpečí zranění.

Nepřibližujte tvář k přihrádce optické diskové jednotky, která je právě v provozu.

Hrozí nebezpečí zranění v důsledku prudkého vysunutí.

Před použitím disků CD zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo poškozené.

Jinak by mohlo dojít k poškození disku a poruše zařízení i ke zranění uživatele.

Bezpečnostní opatření

Pozor

Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob anebo k poškození produktu.

Opatření související s upgradováním

Pokud se dotýkáte produktu nebo jeho součástí, buďte opatrní.

Zařízení se může poškodit nebo se můžete zranit.

Dávejte pozor, aby součást počítače ani zařízení neupadlo.

Mohlo by dojít k požáru nebo poškození produktu.

Před připojením napájení po opětovném sestavení produktu nezapomeňte zavřít kryt počítače.

Pokud by se vaše tělo dotklo vnitřní části, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Používejte pouze součásti schválené společností Samsung Electronics.

Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzniku požáru nebo k poškození produktu.

Produkt nikdy nerozebírejte ani neopravujte sami.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Chcete-li připojit zařízení, které není vyrobeno nebo schváleno společností Samsung Electronics, poraďte se před připojením zařízení se servisním střediskem.

Hrozí nebezpečí poškození produktu.

Opatření související s uchováváním a přesouváním

Při přesouvání produktu nejprve vypněte napájení a odpojte a oddělte všechny připojené kabely.

Jinak by mohlo dojít k poškození produktu nebo by uživatelé mohli zakopnout o kabely.

Pokud nebudete notebook delší dobu používat, vybijte baterii a skladujte ji odděleně.
(Pouze u typů s externí a vyjímatelnou baterií)

Baterie tak zůstane v nejlepším stavu.

Nepoužívejte počítač ani jej nesledujte během řízení vozidla.

Hrozí nebezpečí dopravní nehody. Věnujte plnou pozornost řízení.

Bezpečnostní opatření

Pozor

Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může vést ke zranění osob anebo k poškození produktu.

Bezpečnostní opatření při předcházení ztrátě dat (správa pevného disku)

Dbejte na to, aby se nepoškodila data na pevném disku.

- Pevný disk je tak citlivý na vnější nárazy, že vnější náraz může způsobit ztrátu dat na povrchu disku.
- Buďte zvláště opatrní, protože přesunutím počítače nebo nárazem počítače při otočení může dojít k poškození dat na pevném disku.
- Naše společnost nenese zodpovědnost za možnou ztrátu dat na pevném disku.

Příčiny, které mohou způsobit poškození dat na pevném disku a poškození pevného disku samotného.

- Data mohou být ztracena působení vnějšího nárazu na disk při rozebírání nebo sestavování počítače.
- Ke ztrátě dat může dojít v případě, že se počítač vypne nebo resetuje v důsledku výpadku elektrického proudu během provozu pevného disku.
- Data mohou být ztracena a nemusí být možné je obnovit, pokud dojde k napadení počítačovým virem.
- Data mohou být ztracena, pokud se vypne napájení během spuštěného programu.
- Přesunutí nebo působení nárazu na počítač během provozu pevného disku může způsobit poškození souborů nebo vznik poškozených sektorů na disku.

Chcete-li zabránit ztrátě dat v důsledku poškození pevného disku, provádějte časté zálohování dat.

Používání zdroje napájení v letadle

Typ elektrické zásuvky se v závislosti na typu letadla liší, proto připojujte napájení vhodným způsobem.

Protože jsou použity reprezentativní hodnoty napájecí sítě a adaptéru automobilu, mohou se skutečné hodnoty lišit.

Při použití napájecí zástrčky AC.

Zapojte napájecí zástrčku tak, aby kolíky směřovaly kolmo do středu elektrické zásuvky.

- Pokud kolíky zástrčky nezapojíte do středů otvorů, budou zapojeny jen z poloviny. V takovém případě napájecí zástrčku odpojte a znovu zapojte.
- Pokud se kontrolka napájení (LED) na zásuvce rozsvítí zeleně, musíte do ní zapojit napájecí zástrčku. Pokud je napájení připojeno správně, kontrolka napájení (LED) zůstane zelená. V opačném případě kontrolka napájení (LED) zhasne. V takovém případě odpojte napájení, zkontrolujte, zda kontrolka napájení (LED) svítí zeleně, a pak napájecí zástrčku znovu zapojte.



Správně ○



Špatně ×

Bezpečnostní opatření

Při použití adaptéru automobilu

Pokud má vozidlo zásuvku zapalovače, použijte adaptér automobilu (volitelný). Zapojte přípojku adaptéru automobilu do zásuvky zapalovače a připojte napájecí zástrčku DC adaptéru automobilu do vstupního napájecího konektoru počítače.



Při použití nabíječky v letadle

V závislosti na typu letadla můžete použít adaptér automobilu nebo nabíječku. Připojte nabíječku do letadla (volitelná) k adaptéru automobilu (volitelný) a pak zapojte vstupní napájecí konektor letadla do napájecí zásuvky.


Nabíječka
1 Tento konec připojte k adaptéru automobilu.
Připojte vstupní napájecí konektor k napájecí zásuvce v letadle. 2

Správná pozice při používání počítače

Zaujmutí a udržování správné pozice při používání počítače je velmi důležité pro předcházení škodlivému působení na tělo.

Následující pokyny se týkají udržování správné pozice při používání počítače, které byly vyvinuty v rámci osobní ergonomie. Při používání počítače si je pečlivě prostudujte.

Jinak může dojít ke zvýšení pravděpodobnosti výskytu syndromu RSI (Repetitive Strain Injury neboli zranění v důsledku opakovaného zatížení) způsobenému opakovanými úkony a může dojít k vážnému tělesnému poškození.

- Pokyny v této příručce byly připraveny tak, aby platily pro obecně definovanou skupinu uživatelů.
- Pokud některý uživatel není součástí této skupiny, pak je třebas doporučení použít podle potřeb takového uživatele.

Správná pozice

Upravte výšku pracovního stolu a židle podle své výšky.

Výšky je třeba nastavit tak, aby vaše paže tvořily pravý úhel, když sedíte na židli a máte ruce položené na klávesnici.

Výšku židle nastavte tak, abyste měli paty pohodlně položené na zemi.

- Nepoužívejte počítač vleže, ale pouze vsedě.
- Nepoužívejte počítač na klíně. Pokud by se zvýšila teplota počítače, hrozí nebezpečí vzniku popálenin.
- Pracujte s rovnými zády.
- Použijte židli s pohodlným opěradlem.
- Když sedíte na židli, nenechávejte střed hmotnosti svých nohou na židli, ale na chodidlech.
- Chcete-li používat počítač a zároveň telefonovat, použijte sluchátka. Používání počítače s telefonním přístrojem na rameni není vhodná pozice.
- Ponechte si často používané předměty v pohodlném pracovním dosahu (tak, kam na ně dosáhnete rukama).

Správná pozice při používání počítače

Pozice očí

Monitor nebo displej LCD ponechte ve vzdálenosti nejméně 50 cm od očí.

- Výšku monitoru a displeje LCD upravte tak, aby byla jeho nejvyšší část na úrovni vašich očí nebo níže.
- Nenastavujte na monitoru ani na displeji LCD příliš vysoký jas.
- Udržujte monitor a displej LCD v čistotě.
- Pokud nosíte brýle, před použitím počítače je vyčistěte.
- Když zadáváte do počítače obsah z tištěných materiálů, použijte pevný držák na papír, aby byl papír téměř stejně vysoko, jako monitor.

Pozice rukou

Udržujte paži v pravém úhlu, jak ukazuje obrázek.

- Linie od lokte k ruce musí zůstat přímá.
- Při psaní nepokládejte dlaň na klávesnici.
- Nedržte myš příliš velkou silou.
- Netiskněte klávesnici, touchpad ani myš příliš velkou silou.
- Při používání počítače po delší dobu se doporučuje připojit externí klávesnici a myš.

Správná pozice při používání počítače

Ovládání hlasitosti (sluchátka a reproduktory)

Než začnete poslouchat hudbu, zkontrolujte hlasitost.

Zkontrolujte hlasitost!

- Než začnete používat sluchátka, zkontrolujte, zda není nastavena příliš vysoká hlasitost.
- Používání sluchátek po delší dobu se nedoporučuje.
- Jakákoli odchylka od nastavení ekvalizéru může způsobit nedoslýchavost.
- Výchozí nastavení lze změnit prostřednictvím softwaru a aktualizací ovladačů, aniž byste museli jakkoli zasahovat. Před prvním použitím zkontrolujte výchozí nastavení ekvalizéru.

Doba používání (přestávky)

- Pokud pracujete po dobu 50 minut, dejte si 10minutovou nebo delší přestávku.

Osvětlení

- Nepoužívejte počítač na tmavých místech.
  Úroveň osvětlení pro práci s počítačem musí být stejná, jako při čtení knihy.
- Doporučuje se nepřímé osvětlení. Abyste předešli odrazům od displeje LCD, použijte závěs.

Provozní podmínky

- Nepoužívejte počítač na vlhkých místech.
- Používejte počítač v rozsahu povolené teploty a vlhkosti, které jsou uvedeny v návodu k použití.

Pohled zepředu

- Na obrázcích na obálce a uvnitř uživatelské příručky je vyobrazen reprezentativní model příslušné řady počítačů. Vzhled a barva počítače na obrázcích se tak v závislosti na modelu může lišit od skutečného vzhledu výrobku.
- Skutečná barva a vzhled počítače se mohou lišit od snímků použitých v tomto návodu.
- Nemusí být podporováno u některých zařízení.



1	Objektiv kamery (volitelné)	Pomocí tohoto objektivu můžete pořizovat fotografie a zaznamenávat video.
2	Kontrolka provozu kamery	Tato kontrolka ukazuje provozní stav kamery.
3	Displej LCD	Zde se zobrazuje obraz na obrazovce.
4	Kontrolky provozu a snímače (volitelné)	Zobrazuje provozní stav počítače. Když pracuje daná funkce, rozsvítí se příslušná provozní kontrolka LED.
5	Tlačítko napájení / kontrolka LED tlačítka napájení ⏻	Zapíná nebo vypíná počítač. Pokud je počítač zapnutý, svítí kontrolka LED tlačítka napájení.
6	Klávesnice	Zařízení pro zadávání dat stisknutím kláves.
7	Touchpad a tlačítka touchpadu	Touchpad a tlačítka touchpadu zajišťují podobné funkce jako kolečko a tlačítka myši.

Používání fotoaparátu a webové kamery (volitelné)

Pomocí programu Cyberlink YouCam (volitelný) lze pořizovat fotografie nebo zaznamenávat video s pomocí vestavěné kamery a přidat bublinu s textem nebo rámeček.

Kontrolky provozu a snímače (volitelné)

1	Stav nabití	Tento indikátor udává zdroj napájení a stav nabití baterie. ● **Zelená:** V případě, že je baterie plně nabitá nebo není nainstalovaná. ●/● **Červená** nebo **oranžová:** V případě, že se baterie nabíjí. ● **Vypnuto:** V případě, že počítač pracuje na napájení z baterie a není připojen k napájecímu adaptéru.
2	Snímač osvětlení (volitelné)	Tento snímač slouží k rozpoznání intenzity okolního osvětlení počítače. Pokud je okolní osvětlení tlumenější, displej LCD se ztmaví a rozsvítí se podsvícení klávesnice. Pokud je naopak okolní osvětlení jasné, zvýší se jas displeje LCD a podsvícení klávesnice se vypne. **Zapnutí či vypnutí snímače osvětlení** Výběrem možnosti **Easy Settings > Zobrazení > Jas obrazovky** a označením či zrušením označení možnosti **Použije automatické nastavení jasu v závislosti na okolním osvětlení** zapnete nebo vypnete snímač osvětlení.

Pohled zprava

► Modely o velikosti 13,3 palce

1	**Slot pro více paměťových karet** SD	Slot na pametové karty podporuje více typu karet.
2	**Mikrofon**	Máte možnost používat vestavěný mikrofon.
3	**Port monitoru**	Port, který slouží k připojení monitoru, televizoru nebo projektoru podporujícího 15kolíkové rozhraní D-SUB. Můžete připojit adaptér VGA (volitelný).
4	**Konektor sluchátek/ náhlavní soupravy**	Toto je konektor pro připojení sluchátek nebo náhlavní soupravy.
5	**Port USB**	K portu USB lze připojit zařízení USB, například klávesnici nebo myš, digitální fotoaparát apod.

► Modely o velikosti 15 palce

1	**Slot pro více paměťových karet** SD	Slot na pametové karty podporuje více typu karet.
2	**Port monitoru**	Port, který slouží k připojení monitoru, televizoru nebo projektoru podporujícího 15kolíkové rozhraní D-SUB. Můžete připojit adaptér VGA (volitelný).
3	**Port USB 3.0** SS	K portu USB lze připojit zařízení USB, například klávesnici nebo myš, digitální fotoaparát apod. Funkce rozhraní USB 3.0 je optimalizována pro systém **Windows 7**. Funkce rozhraní USB 3.0 může být v systému **Windows XP** omezena.

Pohled zleva

► Modely o velikosti 13,3 palce



Co je port USB umožňující nabíjení?

- Port podporuje přenos dat se zařízením USB a nabíjení.
- Funkce nabíjení z portu USB je k dispozici, i pokud je počítač vypnutý.
- Nabití zařízení prostřednictvím portu USB pro nabíjení může trvat déle než nabití normální nabíječkou.
- Je-li počítač napájen baterií a používáte funkci Nabíjení přes USB, zkracuje se doba provozu baterie.
- Uživatel nemůže v počítači sledovat stav nabíjení zařízení USB.
- Nemusí být podporováno u některých zařízení USB.
- Funkci Nabíjení přes USB můžete nastavit na hodnotu **ON/OFF** výběrem možnosti **Easy Settings** > **Obecné** > možnost **Nabíjení přes USB** (volitelné).

1	Konektor DC	Konektor pro připojení napájecího adaptéru, který napájí počítač elektrickým proudem.
2	Port USB 3.0 s možností nabíjení SS	K tomuto konektoru pro nabíjení přes USB můžete připojit zařízení USB a nabíjet jej. Pokud je připojený napájecí adaptér, může být používání tohoto konektoru USB nepohodlné. V takovém případě můžete zakoupit a používat prodlužovací kabel standardu USB 3.0 nebo používat konektory USB na pravé straně. Funkce rozhraní USB 3.0 je optimalizována pro systém **Windows 7**. Funkce rozhraní USB 3.0 může být v systému **Windows XP** omezena.
3	Zmenšená verze digitálního video/audio portu (Micro HDMI) HDMI (volitelné)	Tento konektor slouží k připojení kabelu micro HDMI. Po připojení počítače k televizoru umožňuje přehrávat digitální video a audio.
4	Port pevné sítě LAN	Do tohoto portu se připojuje kabel Ethernet.

Pohled zleva

► Modely o velikosti 15 palce

Co je port USB umožňující nabíjení?

- Port podporuje přenos dat se zařízením USB a nabíjení.
- Funkce nabíjení z portu USB je k dispozici, i pokud je počítač vypnutý.
- Nabití zařízení prostřednictvím portu USB pro nabíjení může trvat déle než nabití normální nabíječkou.
- Je-li počítač napájen baterií a používáte funkci Nabíjení přes USB, zkracuje se doba provozu baterie.
- Uživatel nemůže v počítači sledovat stav nabíjení zařízení USB.
- Nemusí být podporováno u některých zařízení USB.
- Funkci Nabíjení přes USB můžete nastavit na hodnotu **ON/OFF** výběrem možnosti **Easy Settings > Obecné** > možnost **Nabíjení přes USB** (volitelné).

1	Konektor DC	Konektor pro připojení napájecího adaptéru, který napájí počítač elektrickým proudem.
2	Port USB 2.0 s možností nabíjení	K tomuto konektoru pro nabíjení přes USB můžete připojit zařízení USB a nabíjet jej. Pokud je připojený napájecí adaptér, může být používání tohoto konektoru USB nepohodlné. V takovém případě můžete zakoupit a používat prodlužovací kabel standardu USB nebo používat konektory USB na pravé straně.
3	Konektor sluchátek/ náhlavní soupravy	Toto je konektor pro připojení sluchátek nebo náhlavní soupravy.
4	Zmenšená verze digitálního video/ audio portu (Micro HDMI) (volitelné)	Tento konektor slouží k připojení kabelu micro HDMI. Po připojení počítače k televizoru umožňuje přehrávat digitální video a audio.
5	Port pevné sítě LAN	Do tohoto portu se připojuje kabel Ethernet.
6	Mikrofon	Máte možnost používat vestavěný mikrofon.

Pohled zespodu

► Modely o velikosti 13,3 palce



► Modely o velikosti 15 palce



1	**Otvor pro nouzové odpojení baterie**	Tento otvor slouží k přerušení napájení baterie. Přívod energie do baterie odpojíte vložením konce kancelářské sponky do otvoru a stisknutím tlačítka uvnitř. Další informace naleznete v části **O funkci přerušení napájení vnitřní baterie** v kapitole Bezpečnostní opatření. Umístění nouzového otvoru se může lišit v závislosti na modelu.
2	**Reproduktor**	Zařízení sloužící ke generování zvuku.

Pokud vyměníte spodní část výrobku, na které je uveden název modelu, sériové číslo a loga, za jinou, přijdete o tyto údaje.

Další informace vám poskytne servisní středisko.

Zapnutí a vypnutí počítače

Zapnutí počítače

1 Připojte **napájecí adaptér**.

2 Zdvihněte displej LCD.

3 Stisknutím **tlačítka napájení** zapněte počítač.

4 Je-li počítač zapnutý, **kontrolka LED tlačítka napájení** svítí.



Aktivace systému Windows

Při prvním zapnutí počítače se zobrazí obrazovka aktivace systému Windows.

Než bude možné počítač používat, je nutné provést aktivaci podle pokynů na obrazovce.

Nastavení jasu obrazovky

Pokud počítač funguje na napájení z baterie, automaticky se sníží jas displeje LCD.

Jas obrazovky zvýšíte stisknutím kombinace kláves Fn + F3 .

Vypnutí počítače

- Protože se postupy zapnutí počítače mohou u jednotlivých operačních systémů lišit, zapněte počítač podle postupů platných pro zakoupený operační systém.
- Než klepnete na tlačítko **Vypnout**, uložte si všechna data.
- Pokud je nainstalována funkce **Easy Settings**, může se lišit způsob vypnutí systému.

Zapnutí a vypnutí počítače

Počítač vypnete klepnutím na tlačítko ❶ **Start** > ❷ **Vypnout** Vypnout .



nebo



Rychlé zapínání a vypínání počítače (volitelné)

S využitím režimu **Samsung Fast On** či **režimu spánku** můžete jednoduše zapínat a vypínat počítač.

1 Stiskněte **tlačítko napájení**. Objeví se okno výběru režimu napájení.



Režim spánku

Režim Samsung Fast On

Nabídky v okně výběru režimu napájení můžete konfigurovat výběrem možnosti **Easy Settings** > **Řízení výkonu** > **Nastavení tlačítka napájení**.

2 Klepněte na režim.

Typ	Popis
Stanje spavanja	Obrazovka LCD se vypne, ale počítač zůstane zapnutý. Toto je úsporný režim systému Windows a je při něm spotřebována energie.
Režim Samsung Fast On	Obrazovka LCD se vypne a počítač přejde do odhlášeného stavu, takže není spotřebovávána téměř žádná energie. Pokud spustíte počítač z tohoto režimu, můžete začít pracovat dříve než při zapínání počítače.

3 V počítači se aktivoval režim **Samsung Fast On** nebo **režim spánku**.

Pokud znovu stisknete tlačítko napájení počítače, režim **Samsung Fast On** nebo **režim spánku** se zruší a můžete pokračovat v práci.

Kapitola 2.
Používání počítače

Klávesnice 34

Touchpad 37

Jednotka CD-ROM externího typu (ODD, je třeba zakoupit) 42

Slot pro více paměťových karet (volitelné) 44

Připojení externího zobrazovacího zařízení 47

Připojení externího digitálního zařízení 53

Nastavení hlasitosti 54

Pevná síť 56

Bezdrátová sí (volitelné) 59

Používání bezpečnostního zařízení TPM (volitelné) 62

Software Launcher (volitelné) 72

Klávesnice

V následujících částech jsou probírány funkce a postupy klávesových zkratek.

- Obrázek klávesnice se může lišit od skutečné klávesnice.
- Klávesnice se může v závislosti na vaší zemi lišit. Hlavním tématem následující části jsou klávesové zkratky.

Klávesové zkratky

Stiskněte současně klávesu **Fn** a funkční klávesu.

Chcete-li používat funkční klávesy pohodlněji, můžete stisknout klávesu **Fn Lock** a pak už jen funkční klávesy bez nutnosti držet stisknutou klávesu Fn.

► **Postup 1**

► **Postup 2**

Klávesnice

Klávesové zkratky	Název	Funkce
F1	Easy Settings	Spustí se ovládací panel softwaru Samsung – **Easy Settings**.
F2 F3	Ovládání jasu displeje	Nastavení jasu obrazovky.
F4	Obrazovka LCD / externí monitor	Přepíná výstup obrazovky na displej LCD nebo na externí monitor, je-li k počítači připojen externí monitor (nebo televizor).
F5	Touchpad	Zapíná nebo vypíná funkci Touchpad. Pokud používáte pouze externí myš, můžete funkci Touchpad vypnout.
F6	Ztlumit	Stisknutím tohoto tlačítka můžete ztlumit zvuk nebo ztlumení zrušit.
F7 F8	Ovládání hlasitosti	Slouží k nastavení hlasitosti.
F9 F10	Ovládání jasu podsvícení klávesnice	Pokud jste ve tmavém prostředí nebo je snímač osvětlení vypnutý, můžete ručně nastavit jas podsvícení klávesnice. • Pokud pracujete v dobře osvětleném prostředí, objeví se zpráva „Jas podsvícení klávesnice není možné změnit, okolní světlo je příliš jasné“. • Pokud pracujete v dobře osvětleném prostředí nebo je snímač osvětlení zapnutý, vyberte možnost **Easy Settings > Obecné > Podsvícení klávesnice** a upravte jas podsvícení.
F11	Tichý režim	Snižuje hluk ventilátoru, který by mohl rušit uživatele počítače.

Klávesové zkratky	Název	Funkce
	Bezdrátová síť	Můžete snadno zapínat nebo vypínat více funkcí bezdrátové sítě zároveň. Touto klávesovou zkratkou můžete snadno vypnout funkce bezdrátové sítě, pokud jste například v letadle. • **Zapnuto:** Pokud jsou funkce bezdrátové sítě zapnuté. • **Vypnuto:** Pokud jsou funkce bezdrátové sítě vypnuté. Všechny jednotlivé funkce bezdrátové sítě můžete ovládat výběrem možnosti **Easy Settings > Bezdrátová síť**.

Další funkční klávesy (volitelně)

- Plní funkce pravého tlačítka myši (touchpadu).



- Pokud stisknete klávesu **Fn Lock**, můžete používat funkční klávesy bez stisknutí klávesy **Fn**.

Je-li klávesa **Fn Lock aktivní**, zobrazí se na displeji LCD zpráva **Fn Lock On** a kontrolka LED bude svítit **modře**.

Pokud klávesové zkratky nefungují správně, je třeba nainstalovat aplikaci **Easy Settings**.

Touchpad

Touchpad zajišťuje tytéž funkce jako myš. Levé a pravé tlačítko touchpadu hrají role levého a pravého tlačítka myši.

Abyste mohli používat touchpad, je nutný ovladač touchpadu.

K dispozici jsou vestavěný ovladač systému Windows a ovladač výrobce. Z důvodu lepšího výkonu je doporučován ovladač výrobce touchpadu.

Ovladač od výrobce touchpadu je již v tomto výrobku nainstalován při jeho zakoupení. **Pokud budete reinstalovat systém Windows nebo měnit operační systém, doporučujeme pak znovu použít ovladač výrobce.**

- Touchpadu se dotýkejte pouze prsty. Pokud použijete například kuličkové pero, touchpad jeho dotyk nerozpozná.
- Jestliže používáte touchpad nebo stisknete tlačítka touchpadu během spouštění, může se prodloužit doba spouštění systému Windows.
- Zjištění výrobce touchpadu

  Klepněte na možnost **Start** > **Ovládací panely** > **Hardware a zvuk** > **Myš** > **Hardware** a ověřte zařízení (např. Elan, Synaptics apod.).
- Ovladač systému Windows poskytuje základní funkce touchpadu (pohyb ukazatele, klepání atd.), funkce gest však není podporována.

Základní funkce touchpadu

Přesouvání kurzoru po obrazovce

Položte lehce prst na touchpad a posuňte jej.

Kurzor myši se přemístí odpovídajícím způsobem. Posuňte prst ve směru, který chcete přemístit kurzor.



Touchpad

Funkce klepání

Položte prst na touchpad a jednou klepněte na požadovanou položku.

Případně můžete jednou rychle stisknout levé tlačítko touchpadu a hned jej pustit.



Funkce poklepání

Položte prst na touchpad a rychle dvakrát klepněte prstem na požadovanou položku.

Případně můžete dvakrát rychle stisknout levé tlačítko touchpadu.



Funkce pravého tlačítka

Tato funkce odpovídá klepnutí pravým tlačítkem myši.

Jednou stiskněte pravé tlačítko touchpadu. Zobrazí se příslušná místní nabídka.



Funkce přetažení

Přetažení znamená přesunutí vybrané položky na jiné místo.

Stiskněte a podržte levé tlačítko touchpadu nad položkou, kterou chcete přetáhnout, a přesuňte položku na nové místo.

Funkce Gesture (Multidotykové ovládání) touchpadu (volitelná)

- Funkce Gesture (Multidotykové ovládání) touchpadu nemusí být k dispozici a verze funkce se může u jednotlivých modelů lišit. Některé postupy použití se mohou lišit v závislosti na verzi.
- Podrobný popis používání naleznete v popisu v okně Touchpad Settings (Nastavení dotykového panelu).

Pomocí touchpadu lze používat následující funkce Gesture (Multidotykové ovládání).

- **Procházení pomocí dvou prstů**
- **Funkce přiblížení a oddálení (zoom) pomocí dvou prstů**
- **Funkce pohybu stránky**

Konfigurace funkce Gesture (Multidotykové ovládání)

Některé funkce gest nemusí být nakonfigurovány.

V takovém případě je můžete nakonfigurovat touto cestou.

1 ► **Při použití ovladače Elan**

Klepněte na možnost **Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Myš > ELAN > Možnosti** a pak upravte citlivost.

► **Při použití ovladače Synaptics**

Klepněte na možnost **Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Myš > Nastavení zařízení > Nastavení** a pak upravte citlivost.

2 Zobrazí se okno Touchpad Settings (Nastavení touchpadu). Klepnutím na příslušnou položku ji vyberte v nabídce **Vyberte položku** a klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li funkci Gesture (Multidotykové ovládání) zrušit, zrušte výběr příslušné položky v okně Touchpad Settings (Nastavení touchpadu) a klepněte na tlačítko **OK**.

Touchpad

Procházení

Tato funkce je stejná jako oblast procházení touchpadu.

Pokud položíte dva prsty na touchpad a posunete je nahoru, dolů, doleva nebo doprava, prochází se obrazovkou nahoru, dolů, doleva nebo doprava.



Přiblížení nebo oddálení (zoom)

Pokud položíte dva prsty na touchpad, vedle sebe nebo od sebe, aktuální obraz nebo text se přiblíží nebo oddálí.



Funkce pohybu stránky

Při prohlížení fotografie nebo procházení internetu je možné přejít na předchozí nebo další fotografii nebo internetovou stránku bez použití myši či tlačítek.

Pokud si například prohlížíte webové stránky a přejedete třemi prsty doleva, vrátíte se na předchozí stránku.



Funkce vypnutí a zapnutí touchpadu

Uzamčení pomocí klávesových zkratek

Chcete-li používat pouze myš a nikoli touchpad, můžete touchpad vypnout.

Pro zablokování funkce touchpadu stiskněte klávesy Fn + F5 keys.

Případně můžete stisknout klávesu Fn Lock a pak klávesu F5 a touchpad tak vypnout.

Touchpad a nastavení tlačítek touchpadu můžete nastavit na kartách, které se zobrazí po klepnutí na položky **Start > Ovládací panel > Hardware a zvuk > Myš**.

Automatické uzamčení po připojení myši USB

► **Při použití ovladače Elan**

Klepněte na možnost **Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Myš > ELAN** a zaškrtněte možnost **Zakázat pří zapojení e externí myši USB**. Tím bude po připojení myši USB vypnut touchpad.

► **Při použití ovladače Synaptics**

Klepněte na možnost **Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Myš > Nastavení zařízení** a zaškrtněte možnost **Deaktivovat interní polohovací zařízení, pokud je připojeno externí USB polohovací zařízení**. Tím bude po připojení myši USB vypnut touchpad.

Tato funkce automatického uzamčení není u některých modelů k dispozici.

Jednotka CD-ROM externího typu (ODD, je třeba zakoupit)

Tento počítač podporuje externí jednotky USB CD-ROM (lze zakoupit dodatečně).

Ověřte si, zda je externí jednotka CD-ROM vybavena rozhraním typu USB. Podrobné specifikace získáte v katalogu.

- Nevkládejte prasklé ani poškrábané disky CD. V opačném případě se disk CD může zlomit a poškodit jednotku optického disku, když se disk CD otáčí vysokou rychlostí.
- Pokud čistíte disk CD nebo DVD, otřete jej měkkou tkaninou směrem zevnitř ven.
- Nevysunujte disk CD, když svítí provozní kontrolka LED disku CD.
- Obrázky použité k popisu se vztahují k reprezentativnímu modelu. Proto se mohou lišit od skutečnosti.
- Nedoporučujeme používat disky CD, které nemají kruhový tvar.

Připojení jednotky CD-ROM

Připojte jednotku CD-ROM k **portu USB**.

Jednotka CD-ROM externího typu (ODD, je třeba zakoupit)

Vkládání a vysouvání disku CD

1 Stiskněte tlačítko **Eject (Vysunout)** jednotky CD-ROM.

2 Jakmile se otevře přihrádka pro disk CD, vložte do ní disk CD nebo DVD a zasuňte přihrádku, dokud s klapnutím nezapadne na místo.

3 Zasuňte přihrádku pro disk CD dovnitř, dokud s klapnutím nezapadne na místo.

Zapne se indikátor stavu jednotky CD-ROM.

- Rychlost čtení a zápisu jednotky CD-ROM se mohou lišit podle stavu a typu média.
- Chcete-li vysunout disk CD, když jednotka CD-ROM nefunguje nebo je počítač vypnutý, zasuňte konec kancelářské sponky ( ) do otvoru pro nouzové vysunutí, dokud se disk CD nevysune.

Slot pro více paměťových karet (volitelné)

Pomocí univerzální čtečky karet lze číst a zapisovat data u více typů karet.

Paměťovou kartu můžete využít jako vyměnitelný disk a prakticky vyměňovat data s digitálními zařízeními, jako je například digitální fotoaparát, digitální videokamera, přehrávač MP3 apod.

- Podporované paměťové karty: paměťová karta SD, SDHC, SDXC
- Podle svých požadavků budete muset zakoupit doplňkový slot pro více paměťových karet s potřebnou kapacitou.
- Slot pro více paměťových karet lze používat stejně jako jakékoli jiné paměťové zařízení pro ukládání dat. Funkce ochrany proti kopírování není podporována.
- Protože by během přesouvání počítače mohlo dojít ke ztrátě paměťové karty, uchovávejte kartu odděleně.
- Obrázky použité k ilustraci se vztahují k reprezentativnímu modelu a proto se mohou lišit od skutečného výrobku.
- Pokud je v počítači vložena maketa karty, před použitím počítače ji vyjměte.

Použití karty

1 Vložte kartu do slotu pro více paměťových karet naznačeným směrem.

Příklad) Paměťová karta SD

Slot pro více paměťových karet (volitelné)

2 Zobrazí se jednotka pro paměťové karty. Klepněte na možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory**.

Jestliže se toto okno nezobrazí, klepněte na položky **Start > Počítač**.



Objeví-li se okno s dotazem na prozkoumání a změnu, klepněte na **Continue Without Scanning (Pokračovat bez prozkoumání)**. Dojde k přechodu na krok 2 uvedený výše.

3 Můžete ukládat, přesouvat a odstraňovat data poklepáním na příslušnou jednotku.
Paměťovou kartu lze používat až po naformátování.



Název zařízení jednotky paměťových karet se může u jednotlivých modelů počítače lišit.

Použití paměťových karet Mini SD

Protože jsou výše uvedené karty příliš malé, nelze je vložit přímo do slotu.

Vložte paměťovou kartu do speciálního adaptéru (je dostupný u většiny prodejců elektroniky) a poté adaptér vložte do slotu pro více paměťových karet.

Slot pro více paměťových karet (volitelné)

Vyjmutí paměťové karty

Podržte jeden konec paměťové karty a vyjměte ji.

Formátování paměťové karty

Při prvním použití paměťové karty je nutné paměťovou kartu naformátovat.

Formátováním se z paměťové karty odstraní veškerá uložená data. Pokud jsou na paměťové kartě obsažena data, proveďte před formátováním jejich zálohu.

1. Klepněte na položky **Start** > **Počítač**.
2. Klepněte pravým tlačítkem touchpadu na jednotku paměťových karet a vyberte možnost **Formátovat**.
3. Spusťte formátování klepnutím na tlačítko **Start**.

- Chcete-li paměťovou kartu použít k výměně dat s digitálním zařízením, například s digitálním fotoaparátem, doporučuje provést formátování dat pomocí digitálního zařízení.
- Když se pokusíte použít paměťovou kartu naformátovanou pomocí počítače v jiném digitálním zařízení, bude pravděpodobně nutné kartu znovu naformátovat v tomto zařízení.
- Není možné formátovat, zapisovat ani odstraňovat data z paměťové karty SD ani SDHC, u níž je jazýček ochrany proti zápisu v poloze Lock (Zamknuto).
- Opakované vkládání a vyjímání paměťové karty může paměťovou kartu poškodit.

Připojení externího zobrazovacího zařízení

Pokud připojíte externí zobrazovací zařízení, jako je monitor, televizor nebo projektor (atd.), můžete při předvádění prezentace nebo sledování filmu zobrazit obraz na větší obrazovce externího zařízení.

Počítač je vybaven konektorem pro připojení analogového monitoru (RGB) a digitálním obrazovým a zvukovým konektorem (Micro HDMI).

Protože připojení prostřednictvím portu Micro HDMI poskytuje vyšší kvalitu obrazu než při použití portu VGA, doporučuje se používat tento port, pokud je to možné.

- Než začnete, zjistěte, jaké konektory pro připojení jsou u externího zobrazovacího zařízení k dispozici, a až potom zařízení připojte k počítači.
- Vzhledem k omezení operačního systému není v systému Windows 7 Starter podporována funkce duálního zobrazení DualView.

Kabel pro připojení

Uživatel si musí pořídit potřebné spojovací kabely.



Kabel pro připojení analogového monitoru (RGB)

Kabel HDMI – micro HDMI

Připojení ke konektoru monitoru (volitelné)

Připojením monitoru, televizoru nebo projektoru s konektorem pro monitory k počítači získáte větší zobrazovací plochu.

Po připojení projektoru k počítači budou vaše prezentace poutavější.

Adaptér VGA je volitelný a v závislosti na modelu nemusí být součástí balení.

1 Připojte **adaptér VGA** k portu monitoru počítače.

Připojení externího zobrazovacího zařízení

2 Připojte kabel VGA (15kolíkový) k připojenému adaptéru VGA a poté připojte opačný konec kabelu k portu VGA monitoru nebo televizoru.



3 Připojený monitor, televizor nebo projektor zapojte do elektrické sítě a zapněte.

4 Jednou stiskněte kombinaci kláves Fn + F4. Poté se zobrazí obrazovka nastavení, na níž budete moci vybrat režim monitoru.

Opakovaným stisknutím kombinace kláves F4 + Fn vyberte zobrazovací zařízení.

LCD	
CRT	
LCD+CRT Clone	
LCD+CRT Dual View	

- Pokud se obrazovka po stisknutí klávesové zkratky Fn + F4, nepřepne, je třeba nainstalovat aplikaci **Easy Settings**.
- **Případně můžete nakonfigurovat duální zobrazení:**
  Klepněte na možnost Nastavení zobrazení v nabídce Ovládací panely, vyberte **Monitor 2** a zaškrtnutím možnosti **Expand to fit to this monitor (Rozšířit plochu na celý monitor)** zapněte duální zobrazení.
  Další informace k tomuto tématu naleznete v online nápovědě systému Windows.

Připojení externího zobrazovacího zařízení

Připojení ke konektoru Micro HDMI (volitelné)

Pokud počítač připojíte k televizoru pomocí konektoru HDMI, získáte vysokou kvalitu obrazu a zvuku.

Po připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI je třeba nakonfigurovat obraz a zvuk.

Je nutné zvlášť zakoupit kabel HDMI - micro HDMI.

1 Připojte kabel HDMI – micro HDMI ke konektoru HDMI na televizoru.



- Tato možnost je podporována pouze modely, které podporují konektor televizního výstupu (HDMI).
- Má-li televizor více než jeden konektor HDMI, připojte počítač ke konektoru **DVI IN**.
- Při připojování počítače k televizoru přepněte externí režim vstupu televizoru na **HDMI**.

2 Jednou stiskněte kombinaci kláves Fn + F4 . Poté se zobrazí obrazovka nastavení, na níž budete moci vybrat režim monitoru.

Opakovaným stisknutím kombinace kláves F4 + Fn vyberte zobrazovací zařízení.

HDMI	
LCD+HDMI Clone	
LCD+HDMI Dual View	

Připojení externího zobrazovacího zařízení

- Externí monitor nebo televizor nejsou podporovány v příkazovém řádku systému DOS.
- Simultánní výstup na všechna tři zařízení (LCD + CRT + HDMI) není podporován.
- Pokud se obrazovka po stisknutí klávesové zkratky Fn + F4, nepřepne, je třeba nainstalovat aplikaci **Easy Settings**.

Nastavení HDMI TV video (volitelné)

Pokud obraz plochy zobrazený na televizoru neodpovídá rozměru televizní obrazovky, proveďte v závislosti na grafické kartě následující konfiguraci.

- Typ grafické karty lze zjistit následovně: Vyberte **Device Manager > Display adapters (Správce zařízení > Grafické adaptéry)** a pak klepněte na symbol +.
- Obrázky a výrazy na obrazovce se mohou v závislosti na modelu počítače a verzi jednotky lišit od aktuálního produktu.

▶ Grafické karty Intel

1 Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a zvolte **Vlastnosti grafiky**.

Pokud se zobrazí okno pro výběr režimu, vyberte **Základní režim** a klepněte na tlačítko **OK**.

2 Klepněte na možnost **Zobrazovací zařízení > Obecné nastavení**, v poli **Poměr stran** vyberte možnost **Vlastní**, přizpůsobte velikost plochy obrazovce televizoru a klepněte na tlačítko **OK**.

Připojení externího zobrazovacího zařízení

Nastavení HDMI TV audio (volitelné)

Je možné nakonfigurovat přehrávání zvuku z počítače prostřednictvím HDMI TV. Kdykoliv připojujete HDMI TV za účelem poslechu zvuku z počítače prostřednictvím televizoru, je potřeba nakonfigurovat zvukové zařízení v Ovládacích panelech.

Obrázky a výrazy na obrazovce se mohou v závislosti na modelu počítače lišit od aktuálního produktu.

1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu ovládání **Hlasitosti zvuku** v Oblasti oznámení v pravém spodním rohu plochy a zvolte možnost **Zařízení pro přehrávání**.
(Nebo klepněte na možnost **Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zvuk**.)

2 Změňte nastavení na možnost Digital Audio (HDMI), Zařízení HDMI nebo Digitální výstupní zařízení, klepněte na možnost **Nastavit výchozí** a pak na tlačítko **OK**.



Výstupní zařízení HDMI nemusí být v seznamu zařízení pro přehrávání zařazeno, seznam závisí na modelu počítače.

V takovém případě zapněte televizor, propojte televizor a počítač pomocí kabelu HDMI a pomocí klávesové zkratky (Fn + F4) přepněte na režim HDMI, LCD+HDMI Clone (Klonovat LCD+HDMI) nebo LCD+HDMI DualView (duální náhled).

Pro poslech zvuku na počítači po odpojení HDMI TV je potřeba nastavit Playback Device (Zařízení pro přehrávání) na možnost **Reproduktory**.

Připojení externího zobrazovacího zařízení

Použití více zobrazovacích zařízení (volitelné)

Můžete připojit a využívat dvě zobrazovací zařízení – stačí je zapojit do konektorů pro monitor a Micro HDMI.

Tato funkce je podporována u **13,3palcových modelů s grafickým adaptérem Intel® HD Graphics 4000**.

Chcete-li ověřit, zda je tato funkce k dispozici, vyberte možnost **Počítač > Vlastnosti systému > Správce zařízení > Grafické adaptéry** a podívejte se, zda je váš grafický adaptér **Intel® HD Graphics 4000**.

1 Připojte zobrazovací zařízení ke konektorům pro monitor a Micro HDMI.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a z místní nabídky **Vlastnosti grafiky > Zobrazovací zařízení > Více zobrazovacích zařízení**.

3 Nakonfigurujte nastavení a klepněte na možnost **Použít**.

Připojení externího digitálního zařízení

Je možné přenášet data z připojených zařízení do počítače, připojit k počítači zařízení, jako je digitální fotoaparát, videokamera nebo mobilní telefon, a použít funkce pro správu souborů.

Připojení a používání fotoaparátu nebo videokamery

Pokud je k počítači připojeno zařízení, jako je fotoaparát nebo videokamera, bude toto zařízení rozpoznáno jako vyměnitelný disk a bude možné kopírovat nebo přesouvat soubory uložené v zařízení.

1 Připojte kabel USB k portu USB notebooku a portu USB digitálního zařízení, jako je například fotoaparát.

- Počítač a digitální zařízení je třeba zapnout.
- Pro připojení počítače a zařízení může být potřeba zakoupit kabel USB.

2 Zobrazí se okno Automatické spuštění. Klepněte na možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory**.

Jestliže se toto okno nezobrazí, klepněte na položky **Start** > **Tento počítač**.



3 Poklepejte na příslušnou jednotku. Poté bude možné ukládat, přesouvat nebo mazat data.



Název zařízení jednotky paměťových karet se může u jednotlivých modelů počítače lišit.

Nastavení hlasitosti

Máte možnost nastavit hlasitost pomocí klávesnice a programu pro ovládání hlasitosti.

Nastavení hlasitosti pomocí klávesnice

Fn + F7 nebo Fn + F8

Případně můžete stisknutím kombinace kláves Fn + F6 vypnout nebo zapnout zvuk.

Nastavení hlasitosti pomocí programu pro nastavení hlasitosti

Klepněte na ikonu **Hlasitost** na hlavním panelu a upravte hlasitost přesunutím posuvníku pro ovládání hlasitosti.



Používání záznamníků

Postup pro záznam zvuku pomocí aplikace Windows Recorder je popsán níže.

1. Připojte mikrofon ke konektoru mikrofonu.
   Můžete použít také interní mikrofon.

2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu **Hlasitost** na hlavním panelu a vyberte možnost **Zařízení pro záznam**.

3. Zkontrolujte, zda je jako výchozí nahrávací zařízení nastaven mikrofon.

   Pokud ano, je mikrofon již nastaven jako výchozí zařízení.
   Pokud ne, klepněte pravým tlačítkem na mikrofon a vyberte možnost **Nastavit výchozí**.

4. Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Příslušenství > Záznam zvuku** a spusťte nahrávání klepnutím na položku **Spustit záznam**.



Nastavení hlasitosti

Použití funkce SoundAlive (volitelné)

Funkce SoundAlive vám umožňuje zažít lepší stereofonní zvuk pomocí stereo reproduktorů.

- Graficky adapter SoundAlive je podporovan pouze systemy Windows 7.
- Poskytovatel softwarových aplikací se může v závislosti na modelu počítače lišit.
- Navíc se mohou v závislosti na modelu počítače a verzi softwaru lišit některé snímky výrobku od jeho skutečného vzhledu.

1 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu **Ztlumeno** v oblasti oznámení v pravém spodním rohu plochy a zvolte možnost **Zařízení pro přehrávání**. (Nebo klepněte na možnost **Ovládací panely** > **Hardware a zvuk** > **Zvuk**.)

2 Klepněte pravým tlačítkem na **Reproduktory** a vyberte možnost **Vlastnosti**.

3 Vyberte kartu **SoundAlive** a zvolte jeden z režimů.

► Základní režim

Hudba	Tento režim vyberte pro poslech hudby.
Film	Tento režim vyberte pro sledování filmu.
Řeč	Zdůrazňuje hlas oproti ostatním zvukům.
Silver	Režim Silver je pro osoby, které mají potíže se sluchem.
Režim zvuku s hloubkou 3D	Tento režim vyberte při přehrávání filmů ve 3D nebo při hraní her.

► Pokročilý režim

Jemně naladěných 25 předvoleb je uspořádáno ve čtverci podle jejich relativních zvukových charakteristik.

► Uživatelský režim

Můžete ovládat širokou škálu zvukových efektů.

Pevná síť

Pevná síť je síťové prostředí využívané pro podnikové sítě nebo širokopásmové připojení k internetu v domácnostech.

- Můžete používat pevnou síť LAN s pomocí adaptéru sítě LAN (volitelný).
- Vyobrazení použitá v popisu se vztahují k reprezentativnímu modelu. Proto se tato vyobrazení mohou lišit od skutečnosti.

Připojení k pevné síti LAN v systému Windows

1 Připojte **adaptér LAN** ke konektoru pevné sítě LAN.

2 Zapojte kabel LAN do připojeného adaptéru LAN.

3 Klepněte na možnost **Start > Ovládací panely > Síť a internet > Centrum síťových připojení a sdílení** a v levém podokně nabídky klepněte na možnost **Změnit nastavení adaptéru**.


Ovládací panely ▸ Síť a Internet ▸ Centrum síťových připojení a sdílení
Hlavní ovládací panel
Spravovat bezdrátové sítě
Změnit nastavení adaptéru
Změnit pokročilé nastavení sdílení
Prohlédněte si základní informace o síti a nasta
MANUAL-PC
(Tento počítač)
Internet
Zobrazit aktivní sítě
Nyní nejste připojeni k
Změnit nastavení práce v síti

4 Vyberte možnost **Připojení k místní síti**, klepněte pravým tlačítkem na touchpadu a vyberte možnost **Vlastnosti**.



Název zařízení sítě LAN se může lišit podle síťového zařízení vašeho počítače.

5 Vyberte ze seznamu **Síťové součásti** protokol **Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)** a klepněte na možnost **Vlastnosti**.



- Název síťové součásti se může lišit v závislosti na nainstalovaném operačním systému.
- Klepnutím na možnost **Instalovat** přidejte síťovou součást podle následujícího vyobrazení: Můžete přidat klienta, službu nebo protokol.

6 Nakonfigurujte nastavení IP.

Pokud používáte server DHCP, vyberte možnost **Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky**. Pokud používáte statickou adresu IP, vyberte možnost **Použít následující IP adresu** a zadejte hodnoty.


Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastnosti
Obecné
Alternativní konfigurace
Podporuje-li síť automatickou konfiguraci IP, je možné získat nastavení protokolu IP automaticky. V opačném případě vám správné nastavení poradí správce sítě.
Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky
Použít následující IP adresu:
IP adresa:
Maska podsítě:
Výchozí brána:
Získat adresu serveru DNS automaticky
Použít následující adresy serverů DNS:
Upřednostňovaný server DNS:
Alternativní server DNS:
Při ukončení ověřit platnost nastavení
Upřesnit...
OK
Storno

Pokud není používán standard DHCP, požádejte o adresu IP svého správce sítě.

7 Po provedení všech nastavení klepněte na tlačítko **OK**. Nyní je konfigurace sítě dokončena.

Použití funkce <Wake On LAN>

Funkce <Wake On LAN> aktivuje počítač z režimu spánku poté, co ze síte (pevné síte LAN) obdrží signál (napríklad príkaz ping nebo magický paket).

1 Klepněte na položky **Start > Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum síťových připojení a sdílení** a v levém podokně nabídky klepněte na možnost **Změnit pokročilé nastavení sdílení**.

2 Klepněte pravým tlačítkem na položku Připojení k místní síti a vyberte možnost Vlastnosti.

3 Klepněte na kartu **Konfigurovat > Řízení spotřeby**. Vyberte možnost **Povolit zařízení probouzet počítač z úsporného režimu** a klepněte na tlačítko **OK**. Restartujte systém.

- Pokud se systém probouzí z režimu spánku i v případě, že nepřijal žádný signál, použijte systém po vypnutí funkce <Wake On LAN>.
- Indikátor LED sítě LAN se nemusí vypnout, pokud se systém vypíná bez vypnutí možnosti WOL <Wake on LAN>.
- Připojení pevné sítě LAN při použití bezdrátové sítě LAN nemusí aktivovat funkci <Wake On LAN>. Chcete-li používat funkci <Wake On LAN>, nastavte možnost Bezdrátová síť LAN na hodnotu Vypnuto.
- Funkce <Wake On LAN> nemusí fungovat, pokud je aktivní hybridní režim spánku.

V systému **Windows 7** nepodporuje funkce **Wake On LAN** příkaz **Ping**.

Když počítač během připojení k pevné síti LAN 100 Mb/s nebo 1 Gb/s ukončí režim spánku nebo hibernace, zobrazí se zpráva s informací o připojení k pevné síti LAN 10 Mb/s nebo 100 Mb/s. Děje se tak proto, že když počítač ukončí pohotovostní režim nebo režim hibernace, trvá obnovení sítě asi 3 sekundy. Po obnovení funguje síť při rychlosti 100 Mb/s nebo 1 Gb/s.

Pokud je počítač napájen z baterie, může trvat přibližně 20 sekund po připojení kabelu LAN, než bude funkční připojení k internetu. Je to způsobeno úsporným režimem při provozu na baterii.

Pokud je počítač napájen z baterie, sníží kvůli snížení spotřeby automaticky rychlost pevné sítě LAN. V takovém případě bude rozhraní LAN s rychlostí 1 Gb/s nebo 100 Mb/s fungovat rychlostí 100 Mb/s nebo 10 Mb/s.

Bezdrátová sí (volitelné)

Prostředí bezdrátové sítě LAN je síťové prostředí, které umožňuje komunikaci mezi několika počítači doma nebo v malé kanceláři prostřednictvím zařízení bezdrátové sítě LAN.



- Vzhled obrazovky a názvy se mohou v závislosti na modelu lišit.
- V závislosti na verzi programu nemusí být k dispozici některé funkce, nebo mohou být přítomny jiné funkce.
- Tento popis se vztahuje pouze na modely vybavené kartami nebo zařízeními bezdrátové sítě LAN.

  Zařízení bezdrátové sítě LAN je volitelné.

  Některé obrázky použité v tomto popisu se mohou lišit v závislosti na daném zařízení bezdrátové sítě LAN.
- Pokud je bezdrátová síť LAN vypnutá, stisknutím klávesové zkratky Fn + F12 ji zapnete.

Co je přístupový bod (AP)?

Přístupový bod (AP neboli Access Point) je síťové zařízení spojující pevnou síť LAN s bezdrátovou sítí LAN. Plní funkci bezdrátového rozbočovače pevné sítě. Přístupový bod také umožňuje připojit více než jeden počítač tam, kde je povolena bezdrátová síť LAN.

Bezdrátová sí (volitelné)

Připojení k bezdrátové síti LAN v systému Windows

Je-li k dispozici přístupový bod, že možné připojit se k internetu přes přístupový bod pomocí připojení k bezdrátové síti LAN, což je způsob dostupný v operačním systému Windows.

1 Jestliže klepnete na ikonu **Síťová připojení** na hlavním panelu systému, zobrazí se seznam dostupných přístupových bodů. Jestliže vyberete přístupový bod, němuž se chcete připojit, zobrazí se tlačítko **Připojit**.



Seznam přístupových bodů (AP)

2 Klepněte na tlačítko **Připojit**.

Je-li pro přístupový bod nastaven síťový klíč, zadejte síťový klíč a poté klepněte na tlačítko **Připojit**.

Síťový klíč vám poskytne správce sítě.



3 Jakmile se u přístupového bodu zobrazí hlášení **Připojeno**, klepněte na tlačítko **Zavřít**.

Nyní můžete přistupovat k síti.

Bezdrátová sí (volitelné)

Normální stav bezdrátové sítě

Pokud je v hlavním panelu zobrazena ikona bezdrátové sítě LAN, znamená to, že je počítač správně připojen k internetu (viz níže).

Nenormální stav bezdrátové sítě

Pokud k bezdrátové síti LAN nejste připojeni

Pokud je v hlavním panelu zobrazena ikona bezdrátové sítě LAN s velkým „X“, znamená to, že je zařízení bezdrátové sítě LAN vypnuté nebo nejsou k dispozici žádné přístupové body. Případně je bezdrátová síť LAN odpojena.

Pokud je bezdrátová síť LAN vypnutá, stisknutím klávesové zkratky Fn + F12 ji zapnete.

Pokud nejste připojeni k internetu

Na tento fakt upozorňuje ikona bezdrátové sítě LAN ⚠ v hlavním panelu. V takovém případě zkontrolujte nastavení adresy IP.

Obraťte se na správce sítě a adresu IP znovu nakonfigurujte.

Pokud jsou nalezeny přístupové body, ale počítač není připojen k internetu.

To je případ, kdy byla nastavena vysoká priorita přístupovému bodu se slabým signálem. Klepnutím vyberte přístupový bod se silným signálem.



Aktuálně připojený přístupový bod. Síla signálu je slabá.

Přístupový bod se silným signálem

Používání bezpečnostního zařízení TPM (volitelné)

Bezpečnostní zařízení TPM (Trusted Platform Module) je bezpečnostní řešení chránící vaše osobní informace uložením ověřovacích dat uživatele na čip TPM nainstalovaný v počítači.

Abyste mohli bezpečnostní zařízení TPM začít používat, musíte v systému BIOS Setup inicializovat čip TPM, inicializovat program TPM a poté zaregistrovat uživatele.

- Tato funkce je podporovaná pouze u modelů s TPM (bezpečnostním čipem).
- Další informace naleznete v online nápovědě pro tento program.
- Verze programu popisovaná v této příručce se může změnit a snímky obrazovky a termíny používané v této příručce se mohou lišit od skutečného výrobku.

Nastavení zařízení TPM

Chcete-li používat funkci TPM, postupujte následujícím způsobem:

1 **Inicializace čipu TPM**

Provede inicializaci ověřovacích informací uložených na čipu TPM.

2 **Instalace programu TPM**

Nainstaluje program TPM.

3 **Registrace programu TPM**

Zaregistruje program TPM.

Jakmile dokončíte výše uvedené kroky, můžete začít používat funkci TPM.

Používání bezpečnostního zařízení TPM (volitelné)

Inicializace čipu TPM

Chcete-li použít funkci TPM poprvé nebo chcete-li znovu zaregistrovat uživatele, musíte inicializovat čip TPM.

- Inicializace čipu TPM vymaže z tohoto čipu všechny uložené ověřovací informace. Proto je nutné rozhodnutí o inicializaci důkladně zvážit.
- Chcete-li opětovně inicializovat čip TPM, když se již používá funkce TPM, musíte nejprve dešifrovat všechny existující soubory a složky zašifrované funkcí TPM. Jinak nebude možné tyto soubory a složky po opětovné inicializaci používat.

1 Restartujte počítač. Jakmile se objeví obrazovka s logem Samsung, tiskněte opakovaně klávesu **F2**.

2 Pokud se zobrazí obrazovka BIOS, vyberte možnost the **Security > TPM Configuration** a stiskněte klávesu **Enter**.



3 U možnosti **TPM Support** nastavte hodnotu **Enabled** a u možnosti **Change TPM Status** nastavte hodnotu **Clear**.



Používání bezpečnostního zařízení TPM (volitelné)

4 Stisknutím klávesy **F10** uložte provedené změny.

5 Pokud se systém automaticky restartuje, zobrazí se obrazovka **PHYSICAL PRESENCE SCREEN**. Zkontrolujte, zda je vybrána odpověď **Ano**, a stiskněte tlačítko **Enter**.



6 Až se počítač automaticky restartuje a na obrazovce se objeví logo Samsung, tiskněte opakovaně klávesu **F2**.

7 Vyberte položku **Security > TPM Configuration > Change TPM Status** a nastavte hodnotu **Enable and Activate**.



8 Stisknutím klávesy **F10** uložte provedené změny. Počítač se automaticky restartuje. Inicializace čipu TPM byla dokončena. Nyní nainstalujte program TPM a poté tento program zaregistrujte.

Používání bezpečnostního zařízení TPM (volitelné)

Instalace programu TPM

Program TPM můžete nainstalovat následujícím způsobem. Nainstalujte program podle následujících pokynů.

Tento program je dodáván pouze s modely obsahujícími řešení Samsung Recovery Solution a funkci TPM.

1 Spusťte program **Samsung Recovery Solution.**

2 Klepněte na **ikonu System Software (Systémový software)**.

3 Klepněte na ikonu **System Software Installation (Instalace systémového softwaru)**.

4 Spustí se aplikace **Easy Software Manager**. Vyberte možnost **TPM Host SW (Hostitelský software TPM)** a klepněte na položku **Install Now (Instalovat)**.

Pokud je s produktem dodáván disk se systémovým softwarem, můžete program nainstalovat pomocí tohoto disku (pouze je-li součástí dodávky).

5 Jakmile po instalaci klepnete na tlačítko **OK**, počítač se restartuje.

Registrace programu TPM

1 Klepněte na možnost **Start > All Programs (Všechny programy) > Infineon Security Platform Solution > Manage Security Platform (Správa platformy zabezpečení) > User Settings (Nastavení uživatele)**. (s oprávněním správce)

Případně poklepejte na hlavním panelu na ikonu a spusťte inicializaci s oprávněním správce.

2 Nastavení bezpečnostního ověřování začíná průvodcem **Initialization Wizard (Průvodce inicializací)**. Jakmile se objeví průvodce inicializací, klepněte na tlačítko **Další**.

Security Platform Quick Initialization Wizard
Welcome to the Security Platform Quick Initialization Wizard
Infineon
Please select an initialization method:
Quick initialization (recommended for most users)
Uses random secret data for administration and emergencies, default data file locations and default feature settings.
You are recommended to use a removable media to store important passwords and data.
Which drive do you want to use?
E: - Removable media
TPM
Advanced initialization (for expert users)
Allows advanced configuration of secret data, data file locations and features. Required to configure Enhanced Authentication.
< Zpět
Další >
Storno
Nápověda

Používání bezpečnostního zařízení TPM (volitelné)

Pokud se objeví zpráva **status not initialized (stav nebyl inicializován)**, klepněte na možnost **Yes (Ano)**.

Vytvoříte-li zálohu souboru nouzového obnovení na externí paměťové zařízení podle pokynů průvodce inicializací, zajistíte bezpečnější používání zařízení TPM.

3 Vyberte možnost **Security Platform Feature (Funkce platformy zabezpečení)** a nastavte zde **basic user password (základní uživatelské heslo)**.

4 Dokončete registraci dle těchto pokynů.

5 Registrace uživatele do programu TPM byla dokončena. Nyní můžete šifrovat soubory a složky pomocí systému šifrování souborů a používat soubory a složky určené k zašifrování jejich vytvořením nebo zkopírováním na virtuální jednotku.

Virtuální jednotka se vytvoří v následujícím umístění.



Používání bezpečnostního zařízení TPM (volitelné)

Používání programu TPM

Další informace o používání programu TPM naleznete v online nápovědě pro tento program.

Zašifrování souboru (složky)

Tato funkce umožňuje šifrování souborů a složek. Pomocí systému šifrování souborů (Encrypt File System (EFS)) můžete bezpečně chránit svoje dokumenty.

Funkce systému šifrování souborů (EFS) je podporována v následujících operačních systémech.

- Windows XP Professional
- Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate
- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate

1 Klepněte pravým tlačítkem na složku (nebo soubor), který chcete zašifrovat, a z místní nabídky vyberte možnost **Šifrovat**.



2 Objeví-li se okno **Confirm Attribute Changes (Potvrdit změny atributů)**, zvolte rozsah, na který se má šifrování použít, a klepněte na tlačítko **OK**. (Tento dialog se objeví pouze tehdy, provádíte-li zašifrování složky.)


Potvrdit změnu atributů
Rozhodli jste se změnit následující atributy:
zašifrovat
Chcete tyto změny použít pouze pro tuto složku nebo i pro všechny podsložky a soubory?
Použít změny pouze pro tuto složku
Použít změny pro tuto složku, podsložky a soubory
OK
Storno

Pokud používáte operační systém Windows 7 nebo Vista, objeví se okno nástroje Řízení uživatelských účtů. V takovém případě klepněte na položku **Continue (Pokračovat)**.

Používání bezpečnostního zařízení TPM (volitelné)

3 V okně **user authentication (ověření uživatele)** zadejte **Basic user password (Základní uživatelské heslo)**, které jste zadali při registrování uživatele, a poté klepněte na tlačítko **OK**.

4 Uvidíte, že se barva názvu složky (souboru) v zašifrované složce změní na zelenou.



Otevření zašifrované složky (souboru)

1 Poklepejte na zašifrovanou složku (soubor).

2 Jakmile se objeví okno ověření uživatele, zadejte **basic user password (základní uživatelské heslo)**, které jste zadali při registrování uživatele, a poté klepněte na tlačítko **OK**.

3 Složka (soubor) se otevře.

Dešifrování zašifrované složky (souboru)

1 Klepněte pravým tlačítkem na zašifrovanou složku (soubor) a z místní nabídky vyberte možnost **Decrypt (Dešifrovat)**.

2 Jakmile se objeví okno ověření uživatele, zadejte **basic user password (základní uživatelské heslo)**, které jste zadali při registrování uživatele, a poté klepněte na tlačítko **OK**.

3 Složka (soubor) se dešifruje.

Používání bezpečnostního zařízení TPM (volitelné)

Používání virtuální jednotky (Personal Secure Drive: PSD)

Virtuální jednotka (PSD) je virtuální prostor pro ukládání a správu důvěrných dat. Na vytvořené virtuální jednotce (PSD) můžete vytvářet soubory a složky jako na jakékoli běžné jednotce (např. na jednotce C:) a můžete také používat důvěrná data uložená na jiné jednotce jejich zkopírováním na virtuální jednotku (PSD).

Pokud se virtuální jednotka (PSD) neobjeví

Virtuální jednotku (PSD) můžete používat pouze tehdy, pokud jste v průběhu registrace programu zvolili možnost Personal Secure Drive (PSD). Pokud jste tuto možnost v průběhu registrace nezvolili, postupujte následujícím způsobem.

1. Klepněte **Start > All Programs (Všechny programy) > Infineon Security Platform Solution > Manage Security Platform (Správa platformy zabezpečení)**, dále klepněte na kartu **User Settings (Nastavení uživatele) > Security Platform Features (Funkce platformy zabezpečení)** a poté klepněte na možnost **Configure (Konfigurovat)**.

2. Jakmile se objeví **Initialization Wizard (Průvodce inicializací)**, vyberte možnost **Personal Secure Drive (PSD)** a zadejte uživatelské heslo.

3. Několikrát klepněte na tlačítko **Next (Další)** tak, jak budou vyžadovat pokyny v průvodci **Initialization Wizard (Průvodce inicializací)**, dokud průvodce neskončí.

Pokud se virtuální jednotka (PSD) nenačte

Zkuste použít virtuální jednotku (PSD), virtuální jednotka (PSD) by se měla načíst jako první. Pokud se nenačte, můžete ji načíst následujícím způsobem.

1. Na hlavním panelu klepněte pravým tlačítkem na ikonu **Security Platform (Platforma zabezpečení)** a v místní nabídce vyberte možnost **Personal Secure Drive > Load**.

2. V zobrazeném okně zadejte základní uživatelské heslo a klepněte na tlačítko **OK**.

3. Klepnete-li na položku **Start > Computer (Počítač)**, uvidíte, jestli se jednotka PSD vytvořila.

Pamatujte si, že pokud zkopírujete důvěrná data na jednotku PSD, nedojde k zašifrování původních souborů s daty.

Používání bezpečnostního zařízení TPM (volitelné)

Když se musíte znovu zaregistrovat (vymazat ověřovací informace na čipu TPM)

Chcete-li se znovu zaregistrovat, musíte vymazat stávající ověřovací informace uložené na čipu TPM a tento čip znovu inicializovat.

Zaregistrujte uživatele tímto způsobem.

1 Vymažte virtuální jednotku.

2 Odstraňte stávající ověřovací informace uložené na čipu TPM.

Vymazání virtuální jednotky

Pokud byla vytvořena virtuální jednotka, musíte ji vymazat před odstraněním stávajících ověřovacích informací uložených na čipu TPM.

1 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu > a pak na možnost **Personal Secure Drive (Osobní zabezpečená jednotka) > Create/Manage (Vytvořit/spravovat)**.

2 Klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

3 Zadejte heslo vytvořené při registraci aplikace TPM a klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

4 Vyberte možnost Delete selected PSD (Vymazat vybranou jednotku PSD) a klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

5 Vyberte možnost „**I want to permanently delete my Personal Secure Drive without saving an unencrypted copy of its contents. (Chci trvale vymazat osobní zabezpečenou jednotku (PSD) bez ukládání nešifrované kopie jejího obsahu.)**“ a klepněte na možnost Next (Další).

6 Klepněte na tlačítko **Next (Další)** a pak na tlačítko **Finish (Dokončit)**.

7 Nyní byla virtuální jednotka vymazána.

Používání bezpečnostního zařízení TPM (volitelné)

Odstranění stávajících ověřovacích informací uložených na čipu TPM.

1 Klepněte na položky **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Programs (Programy) > Uninstall Program (Odinstalovat program) > Infineon TPM Professional Package** a klepněte na možnost **Uninstall (Odinstalovat)**.

2 Jakmile se zobrazí okno s hlášením, potvrďte klepnutím na tlačítko **Yes (Ano)** odebrání programu.

3 Objeví-li se hlášení **Infineon Security Platform**, klepněte na možnost **No (Ne)**.

4 Klepněte na položky **Start > Computer (Počítač) > Organize (Uspořádat) > Folder and Search Options (Možnosti složky a hledání) > View (Zobrazit) > Hidden files and folders (Skryté soubory a složky)**, vyberte možnost **Show hidden files and folders (Zobrazit skryté soubory a složky)** a klepněte na tlačítko **OK**.

5 Klepněte na možnost **Start > Computer (Počítač) > Drive C: (Jednotka C:) > ProgramData** a odstraňte složku **Infineon**.

6 Nyní byla odstraněna aplikace TPM.

Chcete-li použít funkci TPM, zopakujte postup **inicializace čipu TPM**.

Software Launcher (volitelné)

Díky aplikaci Desktop Management Program můžete rychle přistupovat k nejčastěji používaným programům a dokumentům.

► Postup 1

Klepněte v hlavním panelu na možnost **Software Launcher** .

► Postup 2

Klepněte na možnost **Start > Všechny programy > Samsung > Software Launcher**.

S využitím aplikace Software Launcher můžete přidávat často používané programy a spouštět je tak rychleji.

Seznam přidaných programů se může lišit v závislosti na modelu.

Přidání programu

Přetáhněte vybraný program z plochy nebo z nabídky Start do části **Drag and drop item(s) here (Přetáhnout položky sem)** v aplikaci.

Odstranění programu

Program, který si přejete odstranit, přetáhněte z aplikace na plochu.

Kapitola 3.
Nastavení a upgrade

Ovládání jasu displeje LCD 74

Easy Settings (volitelné) 75

BIOS Setup (Nastavení systému BIOS) 76

Nastavení hesla vyžadovaného při spuštění 79

Změna priority spouštění 82

Baterie 83

Ovládání jasu displeje LCD

Jas displeje LCD lze nastavit v 8 úrovních.

Po připojení střídavého napájení je jas obrazovky automaticky nastaven na nejvyšší jas a pracuje-li počítač na baterii, je jas obrazovky v rámci prodloužení životnosti baterie automaticky snížen.

Ovládání jasu pomocí klávesnice

Chcete-li upravit jas displeje LCD, stiskněte klávesy Fn + F3 nebo klávesy Fn + F2 .

Jas displeje LCD se může změnit až o 8 úrovní: jas se zvýší o 1 úroveň po jednom stisknutí klávesy Fn + F3 .

- **Zachování změněného jasu displeje LCD i po vypnutí počítače**

  Chcete-li zachovat jas displeje LCD nastavený pomocí ovládacích kláves nebo možností Power (Napájení), použijte následující postupy.

  1. Klepněte na možnost **Ovládací panely > Hardware a zvuk > Možnosti napájení**.
  2. Klepněte na možnost **Změnit nastavení** aktuálně konfigurovaného režimu.
  3. Změňte **nastavení jasu obrazovky na panelu** a klepněte na tlačítko **Uložit změny**.

- **Úspora spotřeby energie baterie**

  Tato funkce snižuje jas displeje LCD, pokud počítač pracuje na napájení z baterie. Cílem je snížit spotřebu energie.

- **Princip špatných pixelů displeje LCD u laptopu**

  Společnost Samsung dodržuje specifikace vztahující se k přísné kvalitě a spolehlivosti displeje LCD. Přesto se nevyhnutelně stává, že displej obsahuje malý počet špatných pixelů. Velký počet špatných pixelů může způsobit problémy u vzhledu, ale malý počet špatných pixelů nijak neovlivní výkon počítače.

  Proto společnost Samsung dodržuje a řídí následující principy vadných bodů:

  - jasný vadný bod : 2 nebo méně
  - černý vadný bod : 4 nebo méně
  - kombinace jasných a tmavých : 4 nebo méně

Pokyny pro čištění displeje LCD

Displej LCD čistěte měkkou tkaninou mírně navlhčenou prostředkem na čištění počítačových displejů. Pohybujte tkaninou jedním směrem. Čištění displeje LCD příliš velkou silou může displej poškodit.

Easy Settings (volitelné)

Easy Settings je integrovaný nástroj softwaru Samsung sloužící ke konfiguraci různých nastavení.

- Tento popis se týká modelů s podporou tohoto nástroje v systému Windows 7.
- Vzhled obrazovky a názvy se mohou v závislosti na modelu lišit.
- V závislosti na verzi programu nemusí být k dispozici některé funkce, nebo mohou být přítomny jiné funkce.

1 Stisknutím kombinace kláves Fn + F1 spusťte **Easy Settings**.

2 Výběrem položky můžete konfigurovat odpovídající funkci.



Funkce

Správa spouštění (volitelné)	Můžete konfigurovat funkce Optimalizace spouštění, Nastavení tlačítka napájení, Akce při otevření krytu. Pokud vyberete **režim Samsung Fast Boot**, váš počítač bude optimalizován pro co nejrychlejší spouštění.
Obecné	Můžete konfigurovat tyto funkce: Nabíjení z portu USB, Battery Life Extender, Tichý režim, Podsvícení klávesnice, Řízení uživatelských účtů, Technologie Intel Rapid Start.
Řízení výkonu	Můžete konfigurovat plán napájení (režim s vysokým výkonem, úsporný režim, optimalizovaný režim Samsung), režim Eko, nastavení úspory energie a nastavení zobrazení.
Bezdrátová síť	Můžete nakonfigurovat, zda chcete používat možnosti připojení Bluetooth a Wi-Fi.
Pevná síť	Můžete vybrat nastavení automatické nebo fixní IP.
Zobrazení	Můžete konfigurovat externí zobrazovací zařízení a jas/barvu obrazovky.
Pozadí plochy / spořič obrazovky	Můžete vybrat tapetu a spořič obrazovky.
SoundAlive	Můžete konfigurovat režim zvuku (hudba, klasická hudba, koncertní hala, film, 3D Depth Sound (Zvuk s hloubkou 3D), rozšířený atd.).

BIOS Setup (Nastavení systému BIOS)

Nabídka BIOS Setup (Nastavení systému BIOS) umožňuje konfigurovat hardware počítače podle vašich potřeb.

- Pomocí nabídky BIOS setup (Nastavení systému BIOS) lze definovat heslo vyžadované při spuštění, změnit prioritu spouštění nebo přidat nové zařízení.
- Protože nesprávná nastavení mohou způsobit poruchu nebo zhroucení systému, buďte při konfiguraci systému BIOS opatrní.
- Funkce nabídky BIOS Setup (Nastavení systému BIOS) podléhají změnám prováděným za účelem zlepšení funkčnosti produktu.
- Nabídky a položky BIOS Setup (Nastavení systému BIOS) se mohou lišit v závislosti na modelu počítače.

Otevření nabídky BIOS Setup (Nastavení systému BIOS)

1 Zapněte počítač.

2 Až se zobrazí spouštěcí obrazovka (logo společnosti SAMSUNG), stiskněte klávesu **F2** a otevřete nabídku BIOS Setup (Nastavení systému BIOS).



3 Za okamžik se zobrazí obrazovka BIOS Setup (Nastavení systému BIOS).

Položky dostupné v nabídce BIOS Setup (Nastavení systému BIOS) se mohou u jednotlivých produktů lišit.

Obrazovka BIOS Setup (Nastavení systému BIOS)

Nabídky a položky nabídky BIOS Setup (Nastavení systému BIOS) se mohou lišit v závislosti na modelu počítače.



Nabídka Setup (Nastavení)

Nápověda

Je-li vybrána položka, automaticky se zobrazí nápověda.

Položky nastavení

Nabídka Setup (Nastavení)	Popis
SysInfo	Přehled základních specifikací počítače.
Advanced	V této nabídce lze nakonfigurovat hlavní čipové sady a další funkce.
Security	Slouží ke konfiguraci funkcí zabezpečení, například hesel.
Boot	Tato nabídka umožňuje konfigurovat periferní zařízení a nastavení týkající se spouštění, například prioritu spouštění.
Exit	Slouží k ukončení nabídky Setup (Nastavení), a to buď s uložením provedených změn nebo bez něj.

Klávesy pro nastavení systému

V nabídce Setup (Nastavení) je nutné používat klávesnici.

F1	F1	Stisknutím této klávesy zobrazíte Setup Help (Nápovědu nabídky Nastavení).
Klávesy se šipkami nahoru a dolů	▲ ▼	Stisknutím těchto kláves můžete přecházet nahoru a dolů.
F5/F6	F5 F6	Stisknutím těchto kláves můžete změnit hodnotu položky.
F9	F9	Stisknutím této klávesy můžete můžete načíst výchozí hodnoty Setup (Nastavení).
ESC	Esc	Stisknutím této klávesy se vrátíte na vyšší úroveň nabídky nebo přejdete k nabídce **Exit** (Ukončit).
Klávesy se šipkami doleva a doprava	◄ ►	Stisknutím těchto kláves můžete přejít k další nabídce.
Enter	Enter ↵	Stisknutím této klávesy můžete vybrat položku nebo otevřít vedlejší nabídku.
F10	F10	Stisknutím této klávesy můžete uložit změny a ukončit nabídku Setup (Nastavení).

Vzhled klávesnice a její barva se mohou lišit od skutečné klávesnice.

Nastavení hesla vyžadovaného při spuštění

Pokud nastavíte heslo, bude nutné jej zadávat po zapnutí počítače nebo při vstupu do nabídky BIOS Setup.

Pomocí konfigurace hesla můžete omezit přístup k systému pouze na oprávněné uživatele a chránit data a soubory uložené v počítači.

- Nastavení hesla má tyto 3 podnabídky. (heslo správce, uživatelské heslo a heslo pevného disku)
- Dávejte pozor, abyste heslo nezapomněli nebo neztratili.
- Heslo s nikým nesdílejte.
- Pokud zapomenete heslo správce nebo heslo pevného disku, budete muset požádat o asistenci servisní středisko. V takovém případě bude za poskytnuté služby účtován poplatek.
- Zapomenete-li uživatelské heslo, můžete deaktivovat ochranu heslem správce a uživatelské heslo bude také automaticky deaktivováno.
- Obrázky a výrazy na obrazovce se mohou v závislosti na modelu počítače a verzi jednotky lišit od aktuálního produktu.

Nastavení hesla správce

Pokud nastavíte heslo správce, bude nutné jej zadat při zapnutí počítače nebo při vstupu do nabídky BIOS Setup.

Pokud nastavíte pouze heslo správce a uživatelské heslo, není to příliš bezpečné.

Použitím hesla pevného disku můžete bezpečnost zvýšit.

1 V BIOS Setup (Nastavení systému BIOS) vyberte nabídku **Security**.

2 Pod položkou **Set Supervisor Password** stiskněte tlačítko <**Enter**>.



Nastavení hesla vyžadovaného při spuštění

3 Zadejte heslo, stiskněte tlačítko <**Enter**>, znovu zadejte heslo pro ověření a opět stiskněte tlačítko <**Enter**>.

Heslo může obsahovat až 8 alfanumerických znaků. Speciální znaky nejsou povoleny.

4 Heslo správce je nastaveno. Heslo správce je vyžadováno pro spuštění počítače nebo pro otevření nabídky BIOS Setup (Nastavení systému BIOS).

U některých modelů je nutné stisknutím klávesy **Enter** potvrdit zprávu o zadání hesla, která se zobrazí v okně **Setup Notice**.

Nastavení uživatelského hesla

Pokud používáte uživatelské heslo, můžete zapnout počítač, ale nemůžete měnit většinu nastavení v nabídce BIOS Setup, protože nebudete mít do nabídky BIOS Setup přístup.

Tím můžete pomoci zabránit neautorizovanému vstupu k hlavním nastavením nabídky BIOS Setup.

Před konfigurací uživatelského hesla musí být nakonfigurováno **supervisor password**.

Deaktivací hesla správce dojde rovněž k deaktivaci uživatelského hesla.

Pod položkou **Set User Password** stiskněte tlačítko <**Enter**> a proveďte postup uvedený v kroku 3 postupu Nastavení Supervisor Password (Hesla správce).

Nastavení hesla vyžadovaného při spuštění

Chcete-li nastavit heslo vyžadované při spuštění, je nutné nejprve nastavit heslo správce (**Nastavení hesla správce**). Nastavte položku **Password on boot** na hodnotu **Enabled**.

Jakmile je nastaveno heslo při spuštění, je nutné je zadávat pro spuštění počítače.

Heslo si zapamatujte, budete jej potřebovat později.

Nastavení hesla vyžadovaného při spuštění

Nastavení hesla pevného disku (volitelné)

Pokud nastavíte heslo pro pevný disk počítače, nelze k němu přistupovat z jiných počítačů.

Stiskněte klávesu <**Enter**> pod položkou **Set HDD Password** a definujte heslo podle popisu kroku 3 postupu Nastavení hesla správce.

- Funkce nastavení hesla pevného disku není u některých modelů k dispozici.
- **Změna hesla pevného disku**

  Pro účely zabezpečení lze heslo pevného disku změnit pouze po restartování počítače, po stisknutí **vypínače** počítače.

  Pokud heslo pevného disku nelze změnit a při otevření nabídky BIOS Setup (Nastavení systému BIOS) a položek **Security > HDD Password** se zobrazuje hlášení **HDD Password Frozen**, stiskněte vypínač a znovu spusťte počítač.

Deaktivace hesla

1. U hesla, které chcete deaktivovat, stiskněte tlačítko <**Enter**>. Chcete-li například deaktivovat heslo správce pod položkou **Set Supervisor Password**, stiskněte tlačítko <**Enter**>.
2. Pod položkou **Enter Current Password** zadejte aktuálně nakonfigurované heslo a stiskněte tlačítko <**Enter**>.
3. Ponechte pole **Enter New Password** prázdné a stiskněte tlačítko <**Enter**>.
4. Ponechte pole **Confirm New Password** prázdné a stiskněte klávesu <**Enter**>.

   Heslo bude deaktivováno.

U některých modelů je v okně **Setup Notice** nutné zrušení hesla potvrdit stisknutím klávesy **Enter**.

Změna priority spouštění

V této kapitole se uvádí, jak změnit prioritu spouštění tak, aby se počítač nejprve spouštěl z pevného disku.

Obrázky a výrazy na obrazovce se mohou v závislosti na modelu počítače a verzi jednotky lišit od aktuálního produktu.

1 V BIOS Setup (Nastavení systému BIOS) vyberte nabídku **Boot**.

2 Stiskněte tlačítko <**Enter**> u položky **Boot Device Priority**.



3 Stisknutím klávesy se šipkou dolů (↓) přejděte na položku **SATA HDD** a stisknutím klávesy **F6** přesuňte položku nahoru.



4 Uložte nastavení stisknutím klávesy **F10** a ukončete nabídku Setup (Nastavení).

Jako zařízení s nejvyšší prioritou spouštění je nyní nastaven pevný disk.

Pokud potřebujete spustit počítač v režimu systému **DOS** (s využitím zařízení **USB**), vstupte do nabídky BIOS Setup, vyberte nabídku **Advanced** a nastavte položku **Fast BIOS Mode** na hodnotu **Disabled**.

Baterie

Pokud počítač pracuje na energii baterie a není připojen ke zdroji střídavého elektrického proudu, vyhledejte si informace v následujících pokynech.

Počítač je vybaven interní baterií.

- Před prvním použitím počítače připojte napájecí adaptér a úplně nabijte baterii.
- Obrázky použité k ilustraci se vztahují k reprezentativnímu modelu a proto se mohou lišit od skutečného výrobku.

Bezpečnostní opatření

- **Uživatelé nemohou vnitřní baterii vyjmout ani vyměnit.**
- **Chcete-li baterii vyjmout nebo vyměnit, využijte autorizovaného centra, abyste chránili výrobek i sebe. Tato služba je zpoplatněna.**
- Používejte pouze nabíječky uvedené v návodu k obsluze.
- Nikdy sadu akumulátoru nezahřívejte, nedávejte ji do blízkosti ohně, ani ji nepoužívejte při teplotě vyšší než 60 °C, protože by mohlo dojít ke vzniku požáru.
- Vyhledejte si informace o prostředí operačního systému v tomto návodu a baterii provozujte a skladujte při pokojové teplotě.



Umístění interní baterie

Nabíjení baterie

1 Interní baterie je integrovaná. Připojte napájecí adaptér ke vstupnímu konektoru napájení počítače. Baterie se začne nabíjet.

2 Po dokončení nabíjení zezelená indikátor LED nabíjení.

Stav	Indikátor LED nabíjení	
Nabíjení		**Červená** nebo **oranžová**
Nabíjení dokončeno		**Zelená**
Není připojen napájecí adaptér		**Vypnuto**

Měření zbývajícího nabití baterie

Stav nabití baterie lze zobrazit následujícím postupem.

Ověření stavu nabití baterie na hlavním panelu

Odpojte napájecí adaptér a přesuňte kurzor myši nad ikonu baterie v hlavním panelu systému na liště úloh.

Zde můžete ověřit nabití baterie.



Informace o životnosti baterie

Baterie je spotřební materiál, takže pokud se používá dlouhou dobu, zkracuje se její kapacita a životnost. Pokud se životnost baterie (výdrž) sníží na polovinu oproti původní hodnotě, doporučujeme zakoupit novou baterii.

Jestliže baterii po dlouhou dobu nepoužíváte, uložte ji po nabití na 30-40 % kapacity. Tím prodloužíte životnost baterie.

Prodloužení doby využití baterie

Snížení jasu displeje LCD

Chcete-li snížit jas displeje LCD a prodloužit dobu využití baterie, stiskněte kombinaci kláves Fn + F2 na klávesnici.

Používání programu pro správu napájení

Tento program napomáhá využívat baterii efektivněji a podporuje optimalizaci režimů napájení podle pracovního prostředí.

1 Klepněte na možnost **Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Možnosti napájení**.

Případně klepněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení pro měření spotřeby v oznamovací oblasti hlavního panelu a v místní nabídce klepněte na položku **Možnosti napájení**.

2 Po zobrazení následující obrazovky vyberte jeden z dostupných režimů.


Select a power plan
Power plans can help you maximize your computer's performance or conserve energy. Make a plan active by selecting it, or choose a plan and customize it by changing its power settings. Tell me more about power plans
Plans shown on the battery meter
Samsung Optimized
Change plan settings
Power saver
Change plan settings
Battery life:
Performance:

Prodloužení životnosti baterie (volitelné)

V aplikaci **Easy Settings** klepněte na možnost **Obecné** a nastavte položku **Battery Life Extender** na hodnotu **ON** nebo **OFF**.

OFF (VYPNUTO)	Při použití tohoto režimu se při napájení ze sítě bude baterie nabíjet až na 100 % kapacity. Při použití tohoto režimu se zvýší doba využitelnosti baterie, bude se však snižovat její životnost.
ON (ZAPNUTO)	Při použití tohoto režimu se při napájení ze sítě bude baterie nabíjet až na 80 % kapacity. Při použití tohoto režimu se zkrátí doba využitelnosti baterie a prodlouží se její životnost.

Další možnost prodloužení životnosti baterie

Jakmile se během sekvence spouštění zobrazí logo společnosti Samsung, stisknutím klávesy **F2** otevřete nabídku BIOS Setup. Vyberte možnost **Advanced > Battery Life Cycle Extension** a nastavte na hodnotu **Enable**. Poté je možné používat režim prodloužení životnosti baterie.

Použití funkce kalibrace baterie

Při opakovaném nabíjení a vybíjení baterie pouze na krátkou dobu může dojít ke zkrácení doby použití v důsledku rozdílu mezi skutečným nabitím baterie a zobrazením zbývající kapacity.

V takovém případě se bude skutečné nabití baterie a zobrazení zbývající kapacity shodovat až po úplném vybití baterie pomocí funkce Battery Calibration (Kalibrace baterie) a po opětovném nabití baterie.

Obrázky a výrazy na obrazovce se mohou v závislosti na modelu počítače a verzi jednotky lišit od aktuálního produktu.

1 Vypněte počítač a odpojte napájecí adaptér.

2 Restartujte počítač a jakmile se zobrazí logo společnosti Samsung, stiskněte klávesu **F2** a spusťte nabídku BIOS Setup (Nastavení systému BIOS).

3 Pomocí směrových kláves se šipkami přejděte na položku **Boot > Smart Battery Calibration** a stiskněte tlačítko <**Enter**>.



4 V okně **Battery Calibration Confirmation** označte možnost **Yes** a stiskněte tlačítko <**Enter**>.

Aktivuje se funkce Battery Calibration (Kalibrace baterie) a baterie se vynuceně vybije. Chcete-li tuto operaci zastavit, stiskněte tlačítko <**Esc**>.

Tato operace si vyžádá 3 až 5 hodin v závislosti na kapacitě baterie jejím zbývajícím nabití.

Kapitola 4.
Zálohování / Obnovení

Samsung Recovery Solution (volitelné) 88

Samsung Recovery Solution (volitelné)

Program Samsung Recovery Solution umožňuje zálohování a obnovení pevného disku pro případ, že se vyskytnou potíže s počítačem.

Pokud se počítač nezapne, můžete jej obnovit stisknutím klávesy F4 na spouštěcí obrazovce.

- Samsung Recovery Solution nemusí být k dispozici nebo se jeho verze může lišit v závislosti na modelu. Kromě toho nemusejí být poskytnuty některé funkce nebo se mohou lišt v závislosti na verzi. Další informace o použití Samsung Recovery Solution (Řešení obnovy od společnosti Samsung) naleznete v online nápovědě k tomuto programu.
- Snímky obrazovky použité v tomto dokumentu se mohou lišit od skutečného produktu.
- Jestliže váš počítač není vybaven interním diskem ODD, budete potřebovat externí disk ODD pro připojení počítače, abyste mohli využívat Backup Function (Funkci zálohování) nebo Restore Function (Funkci obnovení) pomocí disků DVD.
- Funkce Systémový software nemusí být k dispozici v závislosti na verzi programu.

Funkce programu Samsung Recovery Solution

Funkce pro zálohování a obnovení

Funkce zálohování
Slouží k zálohování jednotky C nebo požadovaných složek a souborů.

- **Úplné zálohování**
  Zálohuje jednotku C.
- **Zálohování dat**
  Zálohuje vybrané důležité složky a soubory.

Došlo k problému

Funkce obnovení
Slouží k obnovení důležitých souborů systému Windows, jednotky C nebo složek do předchozího stavu.

- **Základní obnovení**
  Rychlé obnovení pouze důležitých souborů systému Windows.
- **Úplné obnovení**
  Obnoví jednotku C do předchozího funkčního stavu.
- **Obnovení dat**
  Obnoví důležité soubory nebo složky do původního zálohovaného stavu.

Samsung Recovery Solution (volitelné)

Funkce systémového softwaru

Program Samsung Recovery Solution obsahuje systémový software, který umožňuje přeinstalovat nebo zkopírovat ovladače zařízení a systémový software nutné pro normální funkci na externí paměťové zařízení.

Nastavení oddílů a zálohování počátečního stavu

Nejen že program Samsung Recovery Solution můžete použít, když je spuštěn systém Windows, ale můžete jej použít i v případech, kdy systém Windows nelze spustit. Podívejme se na to, jak se Samsung Recovery Solution používá.

U některých modelů jsou dostupné volitelné funkce, např. Obraz výchozího stavu, Záloha výchozího stavu a Oddíly.

Pokud je bitová kopie původního stavu uložena na disku DVD nebo přenosném úložném zařízení, před použitím této funkce připojte jednotku DVD nebo přenosné úložné zařízení.

Nastaení oddílů a zálohování počátečního stavu

Když poprvé spustíte počítač, po zaregistrování systému Windows se provede Zálohování počátečního stavu. Tato funkce uloží bitovou kopii počátečního stavu jednotky C na bezpečné místo, aby mohli uživatelé obnovit počáteční stav počítače pomocí funkce Úplné obnovení. Zálohování počátečního stavu se provádí pouze jednou, ihned po zakoupení počítače.

1 Při prvním zapnutí počítače se zobrazí obrazovka Register Windows (Registrace operačního systému Windows). Pokud zaregistrujete systém Windows podle pokynů na obrazovce, počítač se restartuje.

2 Po restartování počítače se zobrazí obrazovka **Nastavení oddílů**.

Chcete-li změnit velikost jednotek C a D, upravte velikost oddílu pomocí posuvníku a klepněte na tlačítko **Další**.

Funkce nastavení oddílů je k dispozici pouze při prvním zapnutí počítače. Potom již nebude dostupná. Jakmile provedete rozdělení na oddíly, nelze změnit velikost oddílů. Rozdělte disk s rozmyslem.

3 Zobrazí se obrazovka Initial **Zálohování počátečního stavu**. Chcete-li pokračovat v Zálohování počátečního stavu, klepněte na tlačítko**Restartovat**.

Počítač se restartuje.

4 Provede se Zálohování počátečního stavu, které vytvoří zálohu počátečního stavu jednotky C a uloží ji na bezpečné místo. Tato bitová kopie zálohy se využívá pro funkci Úplné obnovení, která obnovuje počáteční stav počítače.

5 Po dokončení Zálohování počátečního stavu restartujte systém Windows.

Samsung Recovery Solution (volitelné)

Obnovení počítače

Obnovení je funkce, která umožňuje obnovit počítač do bodu uloženého v době, kdy byl počítač zakoupen, nebo do bodu uloženého uživatelem.

Funkce Obnovení nabízí možnost Základní obnovení a Úplné obnovení.

1 **– Je-li spuštěn systém Windows:**

Klepněte na položky **Samsung Recovery Solution**.

– Pokud se systém Windows nespustí:

Zapněte počítač,a když se zobrazí spouštěcí obrazovka (logo společnosti SAMSUNG), stiskněte klávesu F4 . Za okamžik se počítač spustí v režimu Obnovení a zobrazí se obrazovka programu Samsung Recovery Solution.

V počítačích podporujících funkci dotykové obrazovky dotyková obrazovka v režimu Obnovení nefunguje. V tomto případě použijte touchpad nebo myš.

2 Jakmile se zobrazí obrazovka s počáteční nabídkou, klepněte na možnost **Restore**.

Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Jedná se o program, který zálohuje aktuální stav počítače a obnovuje systém Windows, pokud dojde k potížím s počítačem.
Chcete-li zobrazit metodu řešení potíží pro jednotlivé příznaky, klepněte na možnost Vybrat podle příznaku.
Vybrat podle příznaku
Obnovení
Zálohování
Systémový software
Po přesunutí ukazatele myši na tlačítko bude zobrazen krátký popis.

Pokud klepnete na možnost **Vybrat podle příznaku**, zobrazí se nabídka Vybrat podle příznaku. Pokud vyberete příznak, začne blikat doporučená možnost obnovení. Pokračujte klepnutím na možnost obnovení.

Samsung Recovery Solution (volitelné)

3 V nabídce Obnovení vyberte možnost **Základní obnovení** nebo **Úplné obnovení**.

Počítač obnovíte do původního stavu klepnutím na možnost **Výchozí stav počítače** a provedením procesu obnovení dle instrukcí na obrazovce.


Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Úplné obnovení
Jedná se o program, který zálohuje aktuální stav počítače a obnovuje systém Windows, pokud dojde k potížím s počítačem.
Obnoví celou jednotku systému Windows do počátečního nebo zálohovaného stavu počítače.
Všechna současná data na jednotce systému Windows budou odebrána a data budou obnovena do stavu při zálohování v době vybrané níže. Po obnovení bude možná třeba přeinstalovat některý software.
Vyberte dobu obnovení a klepněte na tlačítko Další.
Upřesnit
Vybrat
Datum zálohování
Popis
Očekávaný požadovaný čas
Zdroj
08.06.2010
Počáteční stav počítače
07:25
HDD
Upozornění! V době, kdy probíhá obnovení, musí být připojeno napájení.
Pokud během obnovení dojde k přerušení napájení, bude nutné obnovení spustit od začátku.
Zpět
Další

Úplné obnovení spusťte v případě, že počítač nefunguje ani po provedení **Základního obnovení**.

V nabídce **Pokročilé** můžete změnit velikost oddílů pevného disku (např. C: a D:).

- Předem si zálohujte svá data, protože po změně velikosti oddílu budou veškerá data smazána.
- Nabídka **Pokročilé** je aktivní pouze tehdy, spustí-li se počítač v oblasti obnovy (stisknutím klávesy F4 během sekvence spouštění).

Protože funkce Úplné obnovení odstraní všechna uživatelská data a také dodatečně instalované programy, proveďte nejprve zálohu svých důležitých pomocí funkce Zálohování dat a poté teprve spusťte funkci Úplné obnovení.

4 Počítač se spustí v režimu obnovení a zobrazí se zpráva o postupu obnovování. Jestliže klepnete na tlačítko **OK**, obnovení se spustí. Obnovování může nějaký čas trvat. Vyčkejte prosím.

5 Až se po dokončení obnovení zobrazí zpráva „Restartujte systém“, restartujte systém klepnutím na tlačítko **OK**.

Při procesu obnovení zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel. Při prvním spuštění počítače po provedení Úplného obnovení může být proces spouštění zpomalený kvůli procesu systémové optimalizace. V takovém případě nevynucujte vypnutí počítače.

Úplné zálohování a Úplné obnovení

Úplné zálohování uloží kompletní bitovou kopii jednotky C na jinou jednotku nebo na disk DVD. **Úplné obnovení** obnoví soubor bitové kopie uložený funkcí Úplné zálohování na jednotku C.

Úplné zálohování

Pokud provedete funkci Complete Backup (Úplné zálohování) s využitím disku DVD nebo přenosného úložného zařízení, můžete obnovit počítač i v případě, že dojde k problému s pevným diskem nebo k odstranění oblasti využívané pro obnovu.

K vytvoření zálohy je potřeba přenosné úložné zařízení s volnou kapacitou alespoň 15 GB.

1 Na úvodní obrazovce programu Samsung Recovery Solution klepněte na možnost **Zálohování**.

2 Zadejte popis aktuálního stavu počítače a klepněte na možnost **Další**.

Po připojení jednotky DVD nebo přenosného úložného zařízení můžete nastavit jednotku DVD nebo přenosné úložné zařízení jako cestu pro ukládání.


Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Úplné zálohování
Jedná se o program, který zálohuje aktuální stav počítače a obnovuje systém Windows, pokud dojde k potížím s počítačem.
Zálohuje aktuální stav jednotky systému Windows na jinou jednotku, disk DVD nebo Blu-ray či na externí paměťové zařízení jako bitovou kopii.
Záložní bitovou kopii můžete použít ke snadné obnově aktuálního stavu počítače, pokud není počítač řádně funkční z důvodu virové infekce nebo z jakýchkoli jiných důvodů.
Zadejte popis záložní bitové kopie přímo nebo jej vyberte a klepněte na tlačítko Další.
Bod zálohování
08.06.2010
Kapacita zálohy
4.9GB
Popis
Moje záložní bitová kopie 1
Cesta uložení
D:\ [TEMP_PART01] 189.4GB K dispozici
D:\ [TEMP_PART01] 189.4GB K dispozici
E:\ [DV-W28S-RS Jednotka]
Příkaz Uložit umístění zobrazí všechny jednotky, na nichž je dostatek místa.
Zpět
Další
Vyberte jednotku D.
Vyberte jednotku DVD.

3 Po zobrazení položky výběru možnosti vyberte možnost a klepněte na tlačítko **Další**.

Funkce LiveImaging a Zálohování systémového softwaru jsou podporovány jako možnosti operace Úplného zálohování.

- **LiveImaging:** Provede operaci Úplné zálohování za běhu systému Windows. Pokud ostatní aplikace často přistupují na pevný disk, může se operace zálohování za pomoci aplikace LiveImaging zpomalit.
- **Zálohování systémového softwaru:** Tato funkce zálohuje systémový software na disk DVD, než bude zahájena operace Úplného zálohování.

Samsung Recovery Solution (volitelné)

4 Jakmile se systém restartuje do režimu obnovení, bude operace **Úplné zálohování** zahájena. Pokračujte v zálohování dle těchto pokynů.

- Program Samsung Recovery Solution podporuje formáty DVD+R, DVD-R, DVD+RW a DVD-RW.
- Pokud jste vybrali možnost LiveImaging, bude operace Úplného zálohování zahájena, aniž by bylo třeba restartovat počítač.

5 Pokračujte v operaci Úplného zálohování dle těchto pokynů.


Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Úplné zálohování
Jedná se o program, který zálohuje aktuální stav počítače a obnovuje systém Windows, pokud dojde k potížím s počítačem.
Probíhá úplné zálohování.
Požadovaná doba je určena množstvím dat k zálohování. Počkejte prosím na dokončení zálohování.
Vypalování disk DVD 1... (očekávaný počet disků DVD: 2)
Probíhá úplné zálohování...
Speed 14.2MB/sec
Copied 7643/8465MB
Elapsed 08:57/40:23
Upozornění! V době, kdy probíhá zálohování, musí být připojeno napájení.
Pokud během zálohování dojde k přerušení napájení, bude nutné zálohování spustit od začátku.
Zrušit
Další

6 Až se po dokončení zálohování zobrazí zpráva „Restartujte systém“, restartujte systém klepnutím na tlačítko **OK**.

Pokud nebyla možnost LiveImaging vybrána, počítač se nerestartuje.

Úplné obnovení

1 **– Zálohování na disk DVD**

Zapněte počítač a vložte disk DVD se zálohou do jednotky DVD-ROM.
Jestliže je disků DVD se zálohou více, vložte první disk DVD.

- Zálohování na přenosné úložné zařízení

Připojte přenosné úložné zařízení.

– Zálohování na jinou jednotku

Přejděte ke kroku číslo 2.

2 Jakmile se zobrazí úvodní obrazovka programu Samsung Recovery Solution, klepněte na tlačítko **Obnovení** a pak na možnost **Úplné obnovení**.

3 Na obrazovce pro výběr bodu obnovení vyberte bod obnovení **Úplné zálohování** a klepněte na tlačítko **Další**. Systém se restartuje.


Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Úplné obnovení
Jedná se o program, který zálohuje aktuální stav počítače a obnovuje systém Windows, pokud dojde k potížím s počítačem.
Obnoví celou jednotku systému Windows do počátečního nebo zálohovaného stavu počítače.
Všechna současná data na jednotce systému Windows budou odebrána a data budou obnovena do stavu při zálohování v době vybrané níže. Po obnovení bude možná třeba přeinstalovat některý software.
Vyberte dobu obnovení a klepněte na tlačítko Další.
Vybrat
Datum zálohování
Popis
Očekávaný požadovaný čas
Zdroj
08.06.2010
Moje záložní bitová kopie 1
24:11
DVD
08.06.2010
Počáteční stav počítače
07:25
HDD
Upozornění! V době, kdy probíhá obnovení, musí být připojeno napájení.
Pokud během obnovení dojde k přerušení napájení, bude nutné obnovení spustit od začátku.
Zpět
Další

4 Po spuštění počítače v režimu obnovení se zobrazí zpráva o postupu obnovování. Jestliže klepnete na tlačítko **OK**, obnovení se spustí.

Jestliže bylo pro Úplné zálohování použito více disků DVD, po každém dokončení načtení disku DVD se zobrazí zpráva „Vložte další disk DVD“.

5 Až se po dokončení obnovení zobrazí zpráva „Restartujte systém“, restartujte systém klepnutím na tlačítko **OK**. Úplné obnovení bylo dokončeno.

Zálohování dat a Obnovení dat

Funkce **Zálohování dat** umožňuje zálohovat konkrétní soubory nebo složky na jinou jednotku, disk DVD nebo přenosné úložné zařízení. **Obnovení dat** umožňuje obnovit data po ztrátě dat pomocí dat uložených prostřednictvím funkce Data Backup (Zálohování dat). V tomto návodu jsou popsány postupy Zálohování a Obnovení podle zálohování a obnovení pomocí disků DVD.

Zálohování dat

1 Jakmile se zobrazí úvodní obrazovka programu Samsung Recovery Solution, klepněte na tlačítko **Zálohování** a pak na možnost **Zálohování dat**.

2 Na obrazovce pro výběr dat vyberte možnost **Základní výběr** nebo **Vybrat ze všech**, vyberte složku nebo soubor, které mají být zálohovány, a klepněte na tlačítko **Další**.

3 Zadejte popis zálohování týkající se aktuálního stavu počítače do pole **Popis** abyste jej mohli později snadno rozpoznat, a zadejte **Cestu uložení**.

Je-li počítač vybaven zapisovací jednotkou DVD-ROM, můžete jako Cestu uložení zadat jednotku DVD-ROM.


Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Zálohování dat
Jedná se o program, který zálohuje aktuální stav počítače a obnovuje systém Windows, pokud dojde k potížím s počítačem.
Tato funkce slouží k zálohování uživatelských dat na jinou jednotku, disk DVD nebo Blu-ray či na externí paměťové zařízení.
Zadejte popis zálohy, vyberte umístění pro uložení záložního souboru a klepněte na tlačítko Další.
Bod zálohování
08.06.2010
Kapacita zálohy
5,70KB
Popis
My data backup
Cesta uložení
D:\ [TEMP_PART01] 189,44GB K dispozici
D:\ [TEMP_PART01] 189,44GB K dispozici
E:\ [DV-W28S-RS Jednotka]
Zpět
Další

Vyberte jednotku D. Vyberte jednotku DVD.

Pokud jste jako Cestu uložení zadali jednotku pevného disku nebo vyměnitelný disk, vytvoří se na příslušné jednotce (např. D:\) složka **SamsungRecovery\SamsungData** a data se uloží do této složky. Dbejte na to, abyste složku náhodou nebo úmyslně neodstranili.

4 Jestliže klepnete na tlačítko **Další** spustí se Zálohování dat. Jestliže jste jako Cestu uložení vybrali jednotku DVD-ROM, zobrazí se zpráva „Vložte prázdný disk DVD“. Vložte prázdný disk DVD a klepněte na tlačítko **OK**.

5 Zobrazí se zpráva „Zálohování je dokončeno“..

Samsung Recovery Solution (volitelné)

Obnovení dat

1 **– Zálohování na disk DVD**

Zapněte počítač a vložte disk DVD se zálohou do jednotky DVD-ROM.

- Zálohování na přenosné úložné zařízení

Připojte přenosné úložné zařízení.

– Zálohování na jinou jednotku

Přejděte ke kroku číslo 2.

2 Jakmile se zobrazí obrazovka s úvodní nabídkou, klepněte na možnost **Obnovení** a poté na položku **Obnovení dat**.

3 Ze seznamu záloh vyberte položku zálohy, kterou chcete obnovit, a klepněte na tlačítko **Další**.

4 Vyberte složku pro obnovení a klepněte na tlačítko **Další**. Spustí se funkce Data Restore (Obnovení dat).

5 Po dokončení postupu Obnovení dat zkontrolujte, zda byla data obnovena do zadané složky.

Funkce Systémový Software

Funkce Systémový software umožňuje přeinstalovat ovladače zařízení a programy systémového softwaru nebo tyto programy zálohovat.

Funkce systémového softwaru je podporována programem **Samsung Recovery Solution verze 4** nebo **novější**. Proto tato funkce nemusí být v závislosti na verzi podporována.

Funkce Instalace systémového softwaru funguje pouze v operačním systému Microsoft Windows.

Instalace systémového softwaru

1 Jakmile se zobrazí obrazovka s počáteční nabídkou, klepněte na možnost **Systémový software > Instalace systémového softwaru**.


Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Systémový software
Jedná se o program, který zálohuje aktuální stav počítače a obnovuje systém Windows, pokud dojde k potížím s počítačem.
Funkce [Instalace systémového softwaru] instaluje požadované ovladače zařízení a aplikace.
Funkce [Zálohování systémového softwaru] zálohuje systémový software, jako jsou ovladače zařízení a aplikace.
Vyberte funkci.
Instalace systémového softwaru
Zálohování systémového softwaru
Tato funkce umožňuje přeinstalovat ovladače zařízení a aplikace dodané společností Samsung Electronics.
Zpět

2 Přejděte do aplikace **Easy Software Manager**.

S pomocí aplikace **Easy Software Manager** můžete instalovat ovladače zařízení a aplikace.

3 Po dokončení instalace se počítač restartuje.

Samsung Recovery Solution (volitelné)

Zálohování systémového softwaru

1 Jakmile se zobrazí obrazovka s počáteční nabídkou, klepněte na možnost **Systémový software > Zálohování systémového softwaru**.

2 Zadejte Cestu uložení.

Je-li počítač vybaven zapisovací jednotkou DVD-RW, můžete jako Cestu uložení zadat jednotku DVD-RW.


Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Zálohování systémového softwaru
Jedná se o program, který zálohuje aktuální stav počítače a obnovuje systém Windows, pokud dojde k potížím s počítačem.
Tato funkce umožňuje zálohování systémového softwaru na jiné paměťové zařízení.
Pokud zařízení nebo aplikace společnosti Samsung správně nefungují, lze je přeinstalovat pomocí záložního disku DVD systémového softwaru.
Vyberte umístění k uložení záložních dat a klepněte na tlačítko Další.
Bod zálohování
08.06.2010
Kapacita zálohy
2063 MB
Popis
Systémový software Samsung
Cesta uložení
D:\ [TEMP_PART01] 189.4GB K dispozici
D:\ [TEMP_PART01] 189.4GB K dispozici
E:\ [DV-W28S-RS Jednotka]
Příkaz Uložit umístění zobrazí všechny jednotky, na nichž je dostatek místa.
Zpět
Další

Vyberte jednotku D. Vyberte jednotku DVD.

Pokud jste jako Cestu uložení zadali jednotku pevného disku nebo vyměnitelný disk, vytvoří se na příslušné jednotce (např. D:\) složka **SamsungSoftware** a programy systémového softwaru se uloží do této složky. Dbejte na to, abyste tuto složku neodstranili.

3 Jestliže klepnete na tlačítko **Další** spustí se Zálohování softwaru. Jestliže jste jako Cestu uložení vybrali jednotku DVD-RW, zobrazí se zpráva „Vložte prázdný disk DVD“. Vložte prázdný disk DVD a klepněte na tlačítko **OK**.

4 Po dokončení zálohování se zobrazí zpráva **Zálohování systémového softwaru dokončeno.**

- Chcete-li instalovat programy systémového softwaru zálohované na disku, spusťte soubor **SecSWMgrGuide.exe** ve složce **SystemSoftware**.
- Při instalaci programů systémového softwaru z disku DVD se zálohou vložte disk DVD a postupujte podle pokynů v postupu Instalace systémového softwaru.
- Chcete-li program Samsung Recovery Solution odstranit, vyhledejte si informace v části Help (Nápověda) programu.

Uvádění programu Recovery Solution (Řešení obnovy) (volitelné)

Co je to Recovery Area (oblast obnovy)?

- Počítače společnosti Samsung jsou vybaveny doplňkovým oddílem, který umožňuje obnovit počítač nebo ukládat záložní soubory. (Platí pouze pro modely vybavené řešením Samsung Recovery Solution (Řešení obnovy od společnosti Samsung).) Tento oddíl se nazývá Recovery Area (oblast obnovy) a obsahuje obraz obnovy, který je tvořen operačním systémem a aplikačními programy.
- Chcete-li vstoupit do oblasti obnovy, můžete buď poklepat na ikonu Samsung Recovery Solution (Řešení obnovy od společnosti Samsung) umístěnou na ploše systému Windows nebo během spouštění počítače stisknout klávesu F4 . Poté můžete vytvořit zálohu aktuálního stavu počítače nebo obnovit počítač ze zálohovaných bitových kopií.
- Chcete-li oblast obnovy odstranit, bude třeba použít doplňkový nástroj Recovery Area Removal Tool (Nástroj pro odebrání oblasti obnovy). Po odstranění oblasti obnovy je možné nově vytvořený oddíl použít k jiným účelům, například k uložení osobních údajů. Buďte opatrní, protože jakmile je oblast obnovy odstraněna, řešení Samsung Recovery Solutions (Řešení obnovy od společnosti Samsung) již nebudou fungovat.

Hodnota kapacity pevného disku (HDD) uvedená v systému Windows se liší od specifikací produktu.

- Kapacita paměťového zařízení (pevného disku neboli HDD) výrobce je vypočítána na základě předpokladu 1 kB=1 000 bajtů. Operační systém (Windows) však vypočítává kapacitu paměťového zařízení na základě předpokladu 1 kB=1 024 bajtů. Proto je hodnota kapacity pevného disku uváděná v systému Windows nižší než skutečná kapacita. Důvodem je rozdílný způsob výpočtu kapacity. Neznamená to, že by instalovaný pevný disk nesplňoval specifikace produktu.
- Hodnota kapacity uváděná v operačním systému Windows může být nižší než skutečná kapacita, protože některé programy zabírají určitou oblast pevného disku nacházející se mimo systém Windows.
- U modelů vybavených řešením Samsung Recovery Solution (Řešení obnovy od společnosti Samsung) může být hodnota kapacity pevného disku uváděná v operačním systému Windows nižší než skutečná kapacita, protože Samsung Recovery Solution (Řešení obnovy od společnosti Samsung) využívá skrytou oblast o velikosti 5–20 GB pevného disku k uložení obrazu obnovy, a tato skrytá oblast se nezapočítává do celkové velikosti pevného disku, která je k dispozici systému Windows. Velikost řešení Samsung Recovery Solution (Řešení obnovy od společnosti Samsung) se u jednotlivých modelů liší vzhledem k odlišné velikosti použitých programů.

Kapitola 5.
Dodatek

Otázky a odpovědi 101

Důležité bezpečnostní informace 102

Náhradní součásti a příslušenství 104

Informace o splnění zákonných požadavků a předpisů 106

Informace o Symbolu WEEE 121

Certifikace TCO 122

Specifikace produktu 123

Slovník použitých pojmů 125

Rejstřík 129

Otázky a odpovědi

Q Co je to technologie Intel Rapid Start?

A Díky technologii Intel Rapid Start můžete v režimu maximální úspory energie vytvořit oddíl na disku, díky kterému se bude systém spouštět rychleji a také se zkrátí doba probuzení z režimu maximální úspory energie.

V nabídce **Easy Settings** přejděte na možnost **Obecné > Intel Rapid Start** a vyberte položku **Zapnuto**. Funkce se v režimu maximální úspory energie aktivuje okamžitě po stisknutí tlačítka **napájení**.

Není však možné přidávat oddíl na disku u modelů s disky SSD s integrovanou technologií Intel Rapid Start.

Důležité bezpečnostní informace

Bezpečnostní pokyny

Systém je navržen a testován tak, aby splňoval nejnovější standardy zařízení informačních technologií. Pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu je však důležité dodržování bezpečnostních pokynů uvedených na produktu a v příslušné dokumentaci.

Vždy se řiďte těmito pokyny. Přispějete tak k ochraně před zraněním osob a poškození systému.

Instalace systému

- Než začnete používat svůj systém, přečtěte si všechny pokyny uvedené přímo na produktu i v příslušné dokumentaci a dodržujte je. Všechny bezpečnostní a provozní pokyny si uschovejte pro budoucí použití.
- Nepoužívejte tento produkt blízko zdroje vody, například blízko radiátoru.
- Instalujte systém na stabilní pracovní ploše.
- Tento produkt musí být připojen k typu zdroje uvedenému na štítku se jmenovitými údaji.
- Ujistěte se, že síťová zásuvka používaná k napájení vašeho zařízení je snadno dostupná v případě požáru nebo zkratu.
- Pokud je počítač vybaven voličem napětí, zkontrolujte, zda je volič ve správné poloze platné pro danou oblast.
- Otvory v krytu počítače slouží k ventilaci. Tyto otvory neblokujte ani nepřikrývejte. Při uspořádání pracovní plochy se ujistěte, že je okolo systému dostatek prostoru pro ventilaci (alespoň 15 cm). Do ventilačních otvorů počítače nikdy nevkládejte žádné předměty.
- Ujistěte se, že jsou ventilační otvory ventilátoru v dolní části šasi počítače vždy volné. Nepokládejte počítač na měkký povrch, protože tím by došlo k zablokování spodních ventilačních otvorů.
- Pokud s tímto systémem používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové jmenovité napájení produktů připojených k prodlužovacímu kabelu nepřesahuje celkové jmenovité napájení prodlužovacího kabelu.
- U notebooků s lesklými okraji displeje by měl uživatel promyslet jejich umístění, protože odrazy světlých a jasných povrchů od okrajů mohou být rušivé.

Důležité bezpečnostní informace

Opatrnost při používání

- Nechoďte po napájecím kabelu a nepokládejte na něj žádné předměty.
- Na systém nic nerozlijte. Nejlepší způsob, jak předejít rozlití, je nejíst a nepít poblíž systému.
- Základní deska některých produktů obsahuje baterii CMOS. V případě nesprávně provedené výměny baterie CMOS hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte baterii za stejný nebo odpovídající typ doporučený výrobcem.

  Baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce. Pokud je nutné vyměnit baterii CMOS, zajistěte provedení tohoto úkonu kvalifikovaným technikem.
- Když je počítač vypnutý, protéká jim stále malé množství elektrického proudu.

  Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, před čištěním systému vždy odpojte všechny kabely, vyjměte baterii a vytáhněte kabely modemu z nástěnných zásuvek.
- V následujících případech odpojte systém ze síťové zásuvky a obraťte se na kvalifikovaný servisní personál:
  - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
  - Do systému vnikla kapalina.
  - Systém nepracuje správně, přestože jsou dodrženy všechny pokyny k obsluze.
  - Systém upadl nebo je poškozeno jeho šasi.
  - Došlo ke změně výkonu systému.

Pokyny k bezpečnému provozu počítače NotePC

1. Při instalaci a obsluze zařízení si vyhledejte informace v návodu k použití.
2. Zařízení lze použít pouze s vybavením uvedeným v technických specifikacích těchto zařízení.
3. Jestliže je zjištěn jakýkoli zápach nebo kouř unikající z počítače, je nutné přístroj vypnout a vyjmout baterii. Před dalším použitím musí přístroj zkontrolovat kvalifikovaný technik.
4. Servis a opravy zařízení by měla provádět autorizovaná servisní střediska.
5. Nepoužívejte přenosný počítač po delší dobu se základnou položenou přímo na odhalené kůži. Povrchová teplota základny při normálním provozu stoupá (především při použití napájecího adaptéru). Dlouhodobý kontakt s odhalenou kůží může způsobit nepohodlí a postupně i popáleniny.

Náhradní součásti a příslušenství

Používejte pouze náhradní součásti a příslušenství doporučené výrobcem.

Pro snížení rizika vzniku požáru používejte pouze telekomunikační kabel č. 26 AWG nebo větší.

Nepoužívejte tento produkt v oblastech, které jsou klasifikovány jako nebezpečné. K takovým oblastem patří prostory vyhrazené péči o pacienty v lékařských zařízení včetně ordinací dentistů, prostředí bohaté na kyslík nebo průmyslové oblasti.

Likvidace baterií

Neodkládejte nabíjecí baterie ani produkty napájené nabíjecími bateriemi bez možnosti vyjmutí do domovního odpadu.

Informace o likvidaci baterií, které již nelze používat nebo nabíjet, obdržíte na zákaznické lince společnosti Samsung.

Při likvidaci starých baterií dodržujte všechny místní předpisy.

POKUD DOJDE K VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP, HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.

POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

Bezpečnost laseru

Všechny systémy vybavené jednotkami CD nebo DVD jsou v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy, například s normou IEC 60825-1. Laserová zařízení v těchto součástech jsou podle Standardu rádiového výkonu Ministerstva zdraví a sociálních služeb USA klasifikována jako „Laserové produkty třídy B“. Pokud by tato jednotka někdy vyžadovala servis, obraťte se na autorizovaný servis.

- **Poznámka k bezpečnosti laseru:**

  Použití jiných ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění jiných postupů, než které jsou uvedeny v tomto návodu, by mohlo vést k nebezpečnému ozáření. Abyste předešli ozáření laserovými paprsky, nepokoušejte se otevřít kryt jednotky CD ani DVD.

- Pokud by se otevřela součást za provozu, vyzařuje laserovou radiaci třídy 1M.

  Nenahlížejte přímo pomocí optických přístrojů.

- Při otevření vyzařuje laserovou radiaci třídy 3B.

  Zabraňte ozáření paprskem.

Náhradní součásti a příslušenství

Připojení a odpojení napájecího adaptéru

Síťová zásuvka musí být instalována blízko zařízení a musí být snadno dostupná.

Neodpojujte napájecí kabel zatažením pouze za kabel.

Požadavky na napájecí kabel

Sestava napájecího kabelu (síťová zástrčka, kabel a zástrčka napájecího adaptéru), kterou jste obdrželi se svým počítačem, splňuje požadavky pro používání v zemi, kde jste své zařízení zakoupili.

Sestavy napájecího kabelu určené k použití v jiných zemích musejí splnit požadavky země, kde počítač používáte. Další informace o požadavcích na sestavu napájecího kabelu vám poskytne autorizovaný prodejce, prodejce nebo poskytovatel služeb.

Všeobecné požadavky

Níže uvedené požadavky jsou platné pro všechny země:

- Všechny sestavy napájecího kabelu musejí být schváleny přijatelnou vládní institucí odpovědnou za hodnocení v zemi, kde bude sestava napájecího kabelu používána.
- Sestava napájecího kabelu musí mít minimální proudovou kapacitu 7 A a jmenovité napětí 125 nebo 250 voltů AC, podle požadavků elektrické sítě dané země. (POUZE V USA)
- Spojka přístroje musí splňovat mechanickou konfiguraci konektoru podle standardu EN 60 320/IEC 320, list C7 (nebo C5), určeného pro spojení se vstupem přístroje v počítači.

Informace o splnění zákonných požadavků a předpisů

Pokyny týkající se bezdrátových zařízení

(Je-li přístroj vybaven pásmem 2,4G nebo 5G)

V systému vašeho notebooku mohou být přítomna (vestavěna) nízkonapěťová rádiová zařízení sítě LAN (bezdrátová komunikační zařízení využívající rádiovou frekvenci (RF)), pracující v pásmu 2,4 GHz/5 GHz. V následující části je uveden všeobecný přehled různých aspektů souvisejících s provozem bezdrátového zařízení.

Další omezení, bezpečnostní opatření a záležitosti týkající se konkrétních zemí jsou uvedeny v částech věnovaných jednotlivým zemím (nebo v částech věnovaných skupinám zemí). Bezdrátová zařízení ve vašem systému jsou kvalifikována pouze pro použití v zemích identifikovaných na značkách schválení rádiových zařízení na štítku se jmenovitými údaji systému. Pokud země, v níž budete zařízení používat, není uvedena v seznamech, informace o požadavcích vám poskytne místní institut pro schválení rádiových zařízení. Bezdrátová zařízení podléhají přísným předpisům a jejich používání nemusí být povoleno.

Síla pole rádiové frekvence jednoho bezdrátového zařízení nebo více bezdrátových zařízení, která mohou být vestavěna ve vašem notebooku, zdaleka nedosahují mezinárodních limitů pro vystavení se působení rádiové frekvence, známých k tomuto datu. Protože bezdrátová zařízení (která mohou být vestavěna ve vašem notebooku) vyzařují méně energie, než kolik povolují bezpečnostní standardy a doporučení pro rádiové frekvence, je výrobce přesvědčen, že jejich použití je bezpečné. Bez ohledu na úrovně výkonu je třeba dbát na to, aby byla tato zařízení během provozu jen v minimálnímu kontaktu s lidmi.

Některé okolnosti vyžadují omezení bezdrátových zařízení. Příklady běžných omezení jsou uvedeny na další stránce:

- Bezdrátová komunikace na rádiové frekvenci může rušit vybavení komerčních letadel. Aktuální předpisy týkající se letecké přepravy vyžadují vypnutí bezdrátových zařízení během cestování letadlem.
  Komunikační zařízení 802.11a/b/g/n (označované také jako bezdrátový Ethernet nebo Wifi) a Bluetooth jsou příklady zařízení, která zajišťují bezdrátovou komunikaci.
- V prostředích, kde je nebezpečí rušení ostatních zařízení nebo služeb škodlivé nebo chápáno jako škodlivé, může být možnost používání bezdrátového zařízení zakázána nebo vyloučena. Letiště, nemocnice a místa s atmosférou bohatou na kyslík nebo hořlavé plyny jsou několika příklady, kde může být použití bezdrátových zařízení zakázáno nebo vyloučeno. Pokud si v některém prostředí nejste jisti, zda je používání bezdrátových zařízení postihováno, požádejte před použitím nebo zapnutím bezdrátového zařízení odpovědnou osobu o oprávnění.
- Omezení týkající se použití bezdrátových zařízení se v jednotlivých zemích liší. Protože je váš systém vybaven bezdrátovým zařízením, pokud s tímto systémem cestujete do cizích zemí, zjistěte si ještě před přestěhováním nebo cestou u registračních úřadů pro rádiové vysílání, zda je v zemi určení omezeno použití bezdrátového zařízení.

- Pokud byl váš systém dodán s vestavěným interním bezdrátovým zařízením, pokud nejsou všechny kryty a stínění na místě a systém není zcela smontován.
- Servis bezdrátového zařízení nemůže provádět uživatel. Neprovádějte na nich žádné úpravy. Úprava bezdrátového zařízení způsobí neplatnost oprávnění k jeho používání. Servisní služby vám poskytne výrobce bezdrátového zařízení.
- Používejte pouze ovladače schválené pro zemi, v níž se bude zařízení používat. Další informace naleznete v sadě pro obnovu systému od výrobce nebo se obraťte na technickou podporu výrobce.

Spojené státy americké

Bezpečnostní požadavky a upozornění v USA a Kanadě

Nedotýkejte se antény ani s ní nepohybujte, pokud přístroj právě vysílá nebo přijímá.

Nedržte žádnou součást obsahující rádio tak, aby byla anténa během přenosu velmi blízko jakýchkoli odhalených částí těla, především obličeje a očí, nebo se jich dotýkala.

Nepoužívejte rádio ani se nepokoušejte přenášet data, pokud není připojena anténa. V opačném případě může dojít k poškození antény.

Použití v konkrétních prostředích:

Použití bezdrátových zařízení na nebezpečných místech je omezeno nařízeními osob odpovědných za bezpečnost v takových prostředích.

Použití bezdrátových zařízení v letadlech se řídí pokyny Leteckého úřadu (FAA neboli Federal Aviation Administration).

Použití bezdrátových zařízení v nemocnicích je omezeno podle nařízení stanovených jednotlivými nemocnicemi.

Informace o splnění zákonných požadavků a předpisů

Varování týkající se blízkosti výbušného zařízení

Nepoužívejte přenosný vysílač (například bezdrátové síťové zařízení) blízko nekrytých rozbušek nebo ve výbušném prostředí, pokud zařízení není upraveno tak, aby splňovalo požadavky pro toto použití.

Upozornění týkajíc se použití v letadlech

Předpisy institucí FCC a FAA zakazují provozovat bezdrátová zařízení využívající rádiovou frekvenci v letadlech, protože by jejich signály mohly rušit velmi důležité přístroje letadla.

Jiná bezdrátová zařízení

Bezpečnostní upozornění týkající se jiných zařízení v bezdrátové síti: Vyhledejte si informace v dokumentaci dodané spolu s adaptéry bezdrátové sítě Ethernet nebo s jinými zařízeními v bezdrátové síti.

Rádiové zařízení podle Části 15 pracuje na základě nerušení s ostatními zařízeními pracujícími na této frekvenci. Veškeré změny nebo úpravy uvedeného produktu, které nejsou výslovně schváleny společností Intel, by mohly způsobit neplatnost oprávnění k jeho používání.

Neúmyslný vysílač podle předpisů úřadu FCC, část 15

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů úřadu FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto vybavení bylo testováno a bylo prokázáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B, je v souladu s částí 15 předpisů úřadu FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby byla zaručena přiměřená ochrana proti škodlivému rušení při instalaci v obytných zónách.

Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení, k němuž by při správné instalaci nedošlo.

Pokud toto zařízení působí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což je možné určit pomocí vypnutí a zapnutí zařízení, je uživatel vyzýván, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přesuňte anténu přijímající signál.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poraďte se s prodejcem nebo technikem zkušeným v oblasti rádií/televizorů.

Informace o splnění zákonných požadavků a předpisů

V případě potřeby by měl uživatel požádat o radu prodejce nebo technika zkušeného v oblasti rádií/televizorů. Praktickým zdrojem informací pro uživatele může být tato příručka: „Informace o rušení“.

Je k dispozici v místních kancelářích úřadu FCC. Naše společnost není odpovědná za rádiové ani televizní rušení způsobené neoprávněnými úpravami tohoto vybavení nebo výměnou nebo připojením jiných spojovacích kabelů a vybavení než těch, které jsou specifikovány naší společností. Náprava je na odpovědnosti uživatele. S tímto systémem používejte pouze stíněné datové kabely.

Úmyslný vysílač podle předpisů úřadu FCC, část 15

(Je-li přístroj vybaven pásmem 2,4G nebo 5G)

V systému vašeho notebooku mohou být přítomna (vestavěna) nízkonapěťová rádiová zařízení sítě LAN (bezdrátová komunikační zařízení využívající rádiovou frekvenci (RF)), pracující v pásmu 2,4 GHz/5 GHz. Tato část platí pouze v případě, že jsou uvedená zařízení přítomna. Přítomnost bezdrátových zařízení si ověřte na štítku systému.

Pokud štítek systému obsahuje identifikační číslo úřadu FCC, jsou bezdrátová zařízení, která mohou být ve vašem systému, kvalifikována pouze pro použití ve Spojených státech.

Použití tohoto zařízení je omezeno pouze na interiéry, vzhledem k jeho provozu v rozsahu frekvencí 5,15 až 5,25 GHz. Úřad FCC vyžaduje, aby byl tento produkt používán v interiérech, je-li rozsah frekvencí 5,15 až 5,25 GHz, aby se snížila možnost škodlivého rušení kanálových mobilních satelitních systémů. Jako primární uživatelé pásem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz jsou přiřazeny vysoce výkonné radary. Tyto radarové stanice mohou způsobit rušení tohoto zařízení anebo mohou toto zařízení poškodit.

Tento vysílač nesmí být vázán ani provozován ve spojení s žádnou anténou ani vysílačem, s výjimkou instalovaného vysílače Bluetooth.

Provoz tohoto zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Servis bezdrátového zařízení nemůže provádět uživatel. Neprovádějte na nich žádné úpravy.

Úprava bezdrátového zařízení způsobí neplatnost oprávnění k jeho používání. Servisní služby vám poskytne výrobce zařízení.

Zdravotní a bezpečnostní informace

Vystavení vysokofrekvenčním signálům (RF)

Informace o certifikaci (SAR)

V tomto výrobku může být vestavěný radiovysílač a radiopřijímač. Je vyroben tak, aby nedošlo k překročení limitu vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RF) stanovenému komisí Federal Communications Commission (FCC) vlády Spojených států. Limity vystavení FCC jsou odvozeny od doporučení dvou odborných organizací, NCRP a IEEE. V obou případech byla doporučení vytvořena vědeckými a technickými odborníky z oboru a vládními a akademickými odborníky na základě rozsáhlých zkoumání vědecké literatury týkající se biologických vlivů vysokofrekvenčního záření (RF).

Limit vystavení určený komisí FCC pro bezdrátová zařízení je stanoven v jednotkách označovaných SAR. SAR je míra pohlcování záření RF lidským tělem vystaveným jednotkám wattů na kilogram (W/kg). Komise FCC vyžaduje, aby bezdrátová zařízení nepřekračovala bezpečnostní limit 1,6 wattu na kilogram (1,6 W/kg). Limit vystavení FCC v sobě zahrnuje výraznou bezpečnou rezervu pro zajištění větší ochrany populace a z důvodů odchylek při měření.

Testy SAR se provádějí ve standardizovaných provozních podmínkách schválených komisí FCC, a to na bezdrátovém přenosu s nejvyšším certifikovaným výkonem ve všech testovaných pásmech. Ačkoli je hodnota SAR stanovena jako nejvyšší certifikovaný výkon, skutečná hodnota SAR zařízení se může během provozu pohybovat výrazně pod tímto maximem. Zařízení je totiž navrženo tak, aby dokázalo pracovat při různých výkonech, avšak k připojení k síti je vyžadován pouze nejnutnější výkon. Obecně platí, že čím blíže se nacházíte k anténě základny bezdrátového připojení, tím nižší je výkon.

Před uvedením nového modelu na trh musí být výrobek otestován a certifikován komisí FCC, že nepřekračuje limit vystavení stanovený touto komisí. Testy každého modelu se provádějí v polohách a místech (např. ve spodní části výrobku) dle potřeb komise FCC.

Tento model byl testován pro použití na těle a splňuje podmínky vystavení RF komise FCC při použití příslušenství společnosti Samsung určeného pro tento výrobek. Nesplnění výše uvedených omezení může způsobit porušení podmínek vystavení RF komise FCC.

Informace SAR tohoto a dalších modelů naleznete online na webových stránkách http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Výrobek můžete na těchto stránkách vyhledat prostřednictvím čísla ID FCC uvedeného na výrobku. Někdy může být nutné vyjmout baterii, abyste číslo našli. Jakmile budete mít číslo ID FCC konkrétního výrobku, postupujte podle pokynů na webových stránkách a měli byste nalézt typickou nebo maximální hodnotu SAR tohoto výrobku.

Informace o splnění zákonných požadavků a předpisů

Přepisy úřadu FCC, část 68 (Je-li zařízení vybaveno modemovým zařízením.)

Toto zařízení je v souladu s částí předpisů úřadu FCC Na zadní části tohoto vybavení je štítek, který mimo jiné obsahuje informace o registračním čísle úřadu FCC a číslo REN (Ringer Equivalence Number neboli ekvivalentní číslo vyzváněče) pro toto vybavení. Na vyžádání musí být tyto informace poskytnuty telefonní společnosti.

Toto vybavení využívá následující konektory USOC: RJ11C

S tímto vybavením je dodáván telefonní kabel a modulární zástrčka splňující předpisy úřadu FCC. Toto vybavení je navrženo pro připojení k telefonní síti nebo kabeláži v místě instalace pomocí kompatibilního modulárního konektoru, který je v souladu s ustanoveními části 68. Podrobné informace naleznete v pokynech k instalaci.

Číslo REN slouží ke stanovení počtu zařízení, která lze připojit k telefonní lince. Příliš velké číslo REN na telefonní lince může způsobit, že zařízení nebudou vyzvánět v reakci na příchozí hovor. Ve většině oblastí, ale nikoli ve všech, by souhrn čísel REN neměl překročit pět (5,0). Abyste s jistotou určili, jaký počet zařízení lze připojit k telefonní lince (počet určuje celková hodnota čísel REN), obraťte se na místní telefonní společnost, která stanoví maximální číslo REN pro oblast volání.

Pokud koncové zařízení poškozuje telefonní síť, telefonní společnost vás předem upozorní, že může být nutné dočasné přerušení poskytování služeb. V případech, kdy předběžné upozornění nelze provést, společnost upozorní zákazníka co nejdříve. Budete také informováni o svém právu podat stížnost k úřadu FCC, pokud jste přesvědčeni o nezbytnosti takového úkonu.

Telefonní společnost může provádět změny ve svých zařízeních, vybavení, provozu nebo postupech. Tyto změny by mohly ovlivnit provoz vybavení. Jestliže nastane tato situace, telefonní společnost předem poskytne upozornění, abyste mohli provést změny potřebné k zajištění nepřerušovaných služeb.

Pokud dojde k potížím s tímto vybavením (modemem) v souvislosti s opravou nebo záručními informacemi, obraťte se na místního distributora. Pokud vybavení poškozuje telefonní síť, telefonní společnost si může vyžádat odpojení vybavení do doby, než vyřeší daný problém.

Uživatel musí používat příslušenství a kabely dodané výrobcem. Ty zajistí optimální výkon produktu.

Zákazník nesmí provádět žádné opravy.

Toto vybavení nesmí být používáno v rámci služeb veřejných telefonních mincovních automatů poskytovaných telefonní společností. Připojení ke službě sdílené linky podléhá státním tarifům.

Nařízení Telephone Consumer Protection Act (Zákon na ochranu zákazníků) z roku 1991 označuje za protiprávní, aby kdokoli používal počítač nebo jiné elektronické zařízení k odesílání faxových zpráv, které na horním či dolním okraji každé stránky nebo na první stránce přenosu neobsahují informace o datu a času přenosu, identifikaci podniku či osoby odesílající zprávu a telefonní číslo odesílajícího přístroje, podniku či osoby. (Poskytnuté telefonní číslo nesmí být žádným číslem, u něhož poplatky přesahují místní nebo meziměstské přenosové poplatky)

Aby bylo možné naprogramovat tyto informace do faxového zařízení, vyhledejte si návod k použití svého komunikačního softwaru.

Kanada

Neúmyslný vysílač podle ustanovení ICES-003

Tento digitální přístroj nepřesahuje limity třídy B emisí rádiového šumu z digitálních přístrojů, které jsou stanoveny v předpisech týkajících se rušení, vydaných úřadem Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe-B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Úmyslný vysílač podle ustanovení RSS 210

Toto zařízení splňuje standard RSS 210 stanovený úřadem Industry Canada. Provoz zařízení podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí provoz.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Informace o splnění zákonných požadavků a předpisů

Pojem „IC“ před číslem certifikace zařízení označuje pouze to, že zařízení splňuje normy stanovené úřadem Industry Canada. Aby bylo omezeno možné rušení ostatních uživatelů, je třeba vybrat anténu a její příjem tak, aby ekvivalentní izotropně vyzářený výkon (EIRP) nebyl vyšší než požadovaný výkon pro úspěšnou komunikaci. Za účelem zabránění rádiovému rušení licencované služby je toto zařízení určeno pouze pro použití v interiéru a dále od oken, aby bylo zajištěno maximální stínění. Vybavení (nebo jeho vysílací anténa), které je instalováno v exteriéru, podléhá licenci.

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l’objet d’une licence, il doit etre utilize a l’interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d’emission) est installe a l’exterieur, il doit faire l’objet d’une licence.

(Je-li přístroj vybaven pásmem 2,4G nebo 5G)

V systému vašeho notebooku mohou být přítomna (vestavěna) nízkonapěťová rádiová zařízení sítě LAN (bezdrátová komunikační zařízení využívající rádiovou frekvenci (RF)), pracující v pásmu 2,4 GHz/5 GHz. Tato část platí pouze v případě, že jsou uvedená zařízení přítomna. Přítomnost bezdrátových zařízení si ověřte na štítku systému.

Pokud štítek systému obsahuje identifikační číslo úřadu Industry Canada, jsou bezdrátová zařízení, která mohou být ve vašem systému, kvalifikována pouze pro použití v Kanadě.

Při používání bezdrátové sítě LAN standardu IEEE 802.11a je použití tohoto produktu je omezeno pouze na interiéry, vzhledem k jeho provozu v rozsahu frekvencí 5,15 až 5,25 GHz. Úřad Industry Canada vyžaduje, aby byl tento produkt používán v interiérech, je-li rozsah frekvencí 5,15 až 5,25 GHz, aby se snížila možnost škodlivého rušení kanálových mobilních satelitních systémů. Jako primární uživatel pásem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz je přiřazeny vysoce výkonný radar. Tyto radarové stanice mohou způsobit rušení tohoto zařízení anebo mohou toto zařízení poškodit.

Maximální povolený zisk antény určené pro použití s tímto zařízením je 6 dBi, aby splňoval limity E.I.R.P stanovené pro rozsah frekvencí 5,25 až to 5,35 GHz a 5,725 až 5,85 GHz při provozu mezi dvěma body.

Výstupní výkon bezdrátového zařízení (nebo více bezdrátových zařízení), která mohou být vestavěna ve vašem notebooku, zdaleka nedosahuje limitů pro vystavení se působení rádiových frekvencí stanovených úřadem Industry Canada.

Tento vysílač nesmí být vázán ani provozován ve spojení s žádnou anténou ani vysílačem, s výjimkou instalovaného vysílače Bluetooth.

Provoz tohoto zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Za účelem zabránění rádiovému rušení licencované služby je toto zařízení určeno pouze pro použití v interiéru a dále od oken, aby bylo zajištěno maximální stínění. Vybavení (nebo jeho vysílací anténa), které je instalováno v exteriéru, podléhá licenci.

Servis bezdrátového zařízení nemůže provádět uživatel. Neprovádějte na nich žádné úpravy. Úprava bezdrátového zařízení způsobí neplatnost oprávnění k jeho používání. Servisní služby vám poskytne výrobce zařízení.

Telekomunikace podle upozornění Ministerstva komunikací (platí pro produkty vybavené modemem splňujícím standardy IC)

Štítek úřadu Industry Canada identifikuje certifikované vybavení. Tato certifikace znamená, že vybavení splňuje určité ochranné, provozní a bezpečnostní požadavky na telekomunikační sítě. Ministerstvo nezaručuje, že provoz vybavení uspokojí nároky uživatele.

Před instalací tohoto vybavení by se uživatelé měli ujistit, zda je přípustné připojit se k zařízení místní telekomunikační společnosti. Toto vybavení také musí být instalováno pomocí přijatelného způsobu připojení. V některých případech může být vnitřní kabeláž spojená s individuálními službami jednotlivé linky prodloužena pomocí certifikované sestavy konektoru. Zákazník by si měl být vědom, že dodržení výše uvedených podmínek nemusí v některých situacích zabránit snížení kvality služeb.

Opravy certifikovaného vybavení musí provádět autorizované kanadské servisní středisko, určené dodavatelem. Jakékoli opravy nebo úpravy tohoto vybavení provedené uživatelem, případně poruchy vybavení, mohou pro telekomunikační společnost znamenat důvod k žádosti o odpojení vybavení na straně uživatele.

Uživatelé by se měli v zájmu vlastní ochrany ujistit, že je vzájemně propojeno uzemňovací elektrické připojení napájecího zařízení, telefonní linky a kovové potrubí vnitřní vodovodní instalace (je-li přítomno). Toto bezpečnostní opatření může být zvláště důležité ve venkovských oblastech.

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poruše vybavení, nepokoušejte se sami vytvořit uzemňovací elektrické připojení. Podle potřeby se obraťte na příslušný inspekční úřad nebo na elektrotechnika.

Číslo **REN** (Ringer Equivalence Number neboli ekvivalentní číslo vyzváněče) přiřazené každému koncovému zařízení poskytuje informaci o tom, jaký maximální počet koncových zařízení lze připojit k telefonnímu rozhraní. Koncové zařízení připojené k rozhraní může být tvořeno jakoukoli kombinací zařízení. Jedinou podmínkou je to, aby součet čísel REN všech zařízení nepřekročil 5.

Informace o splnění zákonných požadavků a předpisů

Brazílie

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Evropská unie

Označení CE a upozornění na dodržování zákonů a předpisů platné v Evropské unii

Produkty určené k prodeji ve státech Evropské unie jsou opatřeny značkou CE (Conformité Européene), která informuje o splnění požadavků příslušných směrnic a evropských standardů a jejich doplňků, které jsou uvedeny dále. Toto zařízení je také nositelem identifikátoru třídy 2.

Následující informace platí pouze pro systémy opatřené značkou CE CE.

Evropské směrnice CE

Toto vybavení informačních technologií bylo testováno a bylo prokázáno, že splňuje požadavky těchto evropských směrnic:

- Směrnice EMC Directive 2004/108/EC
- Směrnice Low Voltage Directive 2006/95/EC
- Směrnice R&TTE Directive 1999/5/EC

Informace o splnění zákonných požadavků a předpisů

Informace od výrobce

Společnost Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Společnost Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, Čína

Tel: +86-512-6253-8988

Informace o webových stránkách nebo telefonním čísle střediska služeb zákazníkům společnosti Samsung naleznete v části Záruka. Případně se můžete obrátit na obchodníka, u něhož jste tento produkt zakoupili.

European Radio Approval Information (for products fitted with EU-approved radio devices)

V systému vašeho notebooku, který je určen pro použití doma nebo v kanceláři, mohou být přítomna (vestavěna) nízkonapěťová rádiová zařízení sítě LAN (bezdrátová komunikační zařízení využívající rádiovou frekvenci (RF)), pracující v pásmu 2,4 GHz/5 GHz. Tato část platí pouze v případě, že jsou uvedená zařízení přítomna. Přítomnost bezdrátových zařízení si ověřte na štítku systému.

CE ⓘ

Pokud se na štítku systému nachází značka CE CE spolu s registračním číslem notifikovaného orgánu a symbolem upozornění, jsou bezdrátová zařízení, která mohou být přítomna ve vašem systému, kvalifikována pouze pro použití v Evropské unii nebo v souvisejících oblastech.

Výstupní výkon bezdrátového zařízení nebo více bezdrátových zařízení, která mohou být vestavěna ve vašem notebooku, zdaleka nedosahuje limitů pro vystavení se působení rádiových frekvencí stanovených Evropskou komisí prostřednictvím směrnice R&TTE Directive.

Nízké pásmo 5,15 až 5,35 GHz je určeno pouze pro použití v interiérech.

Konkrétní země nebo oblasti naleznete dále, pod nadpisem „Omezení v evropském hospodářském prostoru“, v informacích o omezeních týkajících se standardů 802.11b a 802.11g.

Informace o splnění zákonných požadavků a předpisů

Prohlášení o dodržování zákonů a předpisů EU R&TTE

cs	**Česky [Czech]**	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da	**Dansk [Danish]**	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de	**Deutsch [German]**	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et	**Eesti [Estonian]**	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en	**English**	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es	**Español [Spanish]**	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el	**Ελληνική [Greek]**	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr	**Français [French]**	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it	**Italiano [Italian]**	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv	**Latviski [Latvian]**	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt	**Lietuvių [Lithuanian]**	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl	**Nederlands [Dutch]**	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mt	**Malti [Maltese]**	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

hu	**Magyar [Hungarian]**	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
pl	**Polski [Polish]**	Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt	**Português [Portuguese]**	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl	**Slovensko [Slovenian]**	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk	**Slovensky [Slovak]**	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
fi	**Suomi [Finnish]**	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv	**Svenska [Swedish]**	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no	**Norsk [Norwegian]**	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Chcete-li zobrazit Prohlášení o shodě pro tento produkt (k dispozici jen v angličtině), přejděte na stránku: http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do a poté vyhledejte číslo modelu příslušného produktu.Jestliže Prohlášení o shodě pro daný model není k dispozici na webových stránkách naší společnosti, obraťte se prosím na místního distributora.

Informace o splnění zákonných požadavků a předpisů

Omezení v evropském hospodářském prostoru

Místní omezení používání rádiových zařízení standardu 802.11b/802.11g

[Poznámka pro integrátora: Následující prohlášení o místních omezeních musejí být publikována ve veškeré dokumentaci pro koncové uživatele, pokud systém nebo produkt obsahuje bezdrátový produkt.]

Vzhledem k tomu, že frekvence využívané bezdrátovými zařízeními LAN standardu 802.11b/802.11g ještě nemusejí být harmonizovány ve všech zemích, jsou produkty 802.11b/802.11g určeny pouze pro použití v konkrétních zemích nebo oblastech a nelze je provozovat v jiných zemích ani oblastech než zemích v těch, pro které jsou určeny.

Jako uživatel těchto produktů je na vaší odpovědností zajistit, aby byly produkty používány pouze v zemích nebo oblastech, pro které byly určeny, a také ověřit, zda jsou nakonfigurovány pro správný výběr pásma a kanálu pro danou zemi nebo oblast použití. jakákoli odchylka od přípustných nastavení a omezení v zemi nebo oblasti použití by mohla představovat porušení místních zákonů, které může být trestné.

Evropská varianta je určena pro použití v celém Evropském hospodářském prostoru. Avšak oprávnění k použití je dále omezeno v konkrétních zemích nebo oblastech v rámci jednotlivých zemí, a to následovně:

Obecné

Evropské standardy nařizují maximální vyzařovaný přenosový výkon 100 mW efektivního izotropického vyzařovaného výkonu (EIRP) a rozsah frekvencí 2400 MHz – 2483,5 MHz.

Nízké pásmo 5,15 až 5,35 GHz je určeno pouze pro použití v interiérech.

Belgie

Produkt lze používat v interiéru, ale u interiérových přenosů na vzdálenost 300 m nebo větší je nutná licence od instituce BIPT.

Toto omezení musí být uvedeno v návodu následujícím způsobem:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Informace o splnění zákonných požadavků a předpisů

Francie

Pro metropolitní departmenty:

2,400 GHz – 2,4835 GHz pro použití v interiéru.

2,400 GHz – 2,454 GHz (kanály 1 až 7) pro použití v exteriéru.

Pro oblast Guadeloupe, Martiniku, St Pierre et Miquelon, Mayotte:

2,400 GHz – 2,4835 GHz pro použití v interiéru a exteriéru.

Pro oblast Reunionu a Guayany:

2,400 GHz – 2,4835 GHz pro použití v interiéru.

2,420 GHz – 2,4835 GHz (kanály 5 až 13) pro použití v exteriéru.

Nízké pásmo 5,15 až 5,35 GHz je určeno pouze pro použití v interiérech.

Informace o evropských telekomunikacích (platí pro produkty vybavené rádiovými zařízeními schválenými v EU)

Označení symbolem CE informuje o tom, že produkt splňuje požadavky evropské směrnice Radio and Telecom Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Toto označení znamená, že toto vybavení splňuje nebo překračuje následující technické standardy:

Požadavky přílohy CTR 21 na celoevropské schválení pro připojení k analogovým veřejným telefonním sítím (PSTN) TE (s výjimkou TE podporujících hlasové telefonní služby) v níž se provádí adresování sítě (je-li k dispozici) prostřednictvím signálů DTMF (Dual Tone Multi-Frequency).

Přestože toto vybavení může využívat smyčkové odpojení (pulzní) nebo signalizaci DTMF (tónovou), požadavkům předpisů na správný provoz podléhá pouze výkon signalizace DTMF.

Proto se důrazně doporučuje používat vybavení s nastavením využívajícím pro přístup k veřejným nebo soukromým tísňovým službám signalizaci DTMF. Signalizace DTMF rovněž zajišťuje rychlejší nastavení volání.

Toto vybavení bylo schváleno podle rozhodnutí Rady 98/482/EEC - „CTR 21“ pro celoevropské připojení samostatného terminálu k analogové veřejné telefonní síti (PSTN).

Avšak vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými sítěmi PSTN, které jsou k dispozici v různých zemích, neposkytuje schválení samo o sobě bezpodmínečné zajištění úspěšného provozu v každém koncovém bodě sítě PSTN. V případě potíží se obraťte na technickou podporu výrobce.

Informace o Symbolu WEEE

Správná likvidace tohoto produktu (Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích s oddělenými systémy sběru odpadů.)

Toto označení produktu, příslušenství nebo literatury znamená, že produkt a jeho elektronické příslušenství (například nabíječka, sluchátka, kabel USB) nelze na konci životnosti likvidovat s ostatním komunálním odpadem. Chcete-li zabránit možnému znečištění životního prostředí či poškození lidského zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tento produktů od jiných typů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, abyste přispěli k udržitelnému opakovanému použití materiálových zdrojů.

Domácí uživatelé by se měli obrátit na maloobchodního prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na úřad místní správy a získat informace o tom, kam a jak mohou tyto produkty dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento produkt a jeho elektronická příslušenství by neměla být likvidována spolu s ostatním komerčním odpadem.

Správná likvidace baterií nacházejících se v tomto produktu

(Platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích s oddělenými systémy vracení baterií.)

Toto označení baterie, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto produktu nelze na konci životnosti likvidovat společně s ostatním komunálním odpadem. Tam, kde jsou označeny chemické značky Hg, Cd nebo Pb, znamená to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo přesahující referenční hodnoty uvedené ve směrnici EC Directive 2006/66. Pokud nejsou baterie zlikvidovány správně, mohou poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí.

Za účelem ochrany přírodních zdrojů a podpory opakovaného využití materiálů oddělte baterie od jiných typů odpadu a recyklujte je prostřednictvím místního bezplatného systému vracení baterií.

Důležité upozornění pro zákazníky

Jako odpojovací prvek přístroje od elektrické sítě je použito síťové vidlice, která musí zůstat po celou dobu provozu přístroje snadno ovladatelná.

Certifikace TCO (pouze u odpovídajících modelů)

Blahopřejeme!

Tento výrobek má certifikaci TCO Certified (použitelnost a ochrana životního prostředí)

Výrobek, který jste zakoupili, má štítek certifikace TCO Certified. To znamená, že tento počítač byl navržen, vyroben a otestován v souladu s těmi nejpřísnějšími kritérii týkajícími se výkonu a ochrany životního prostředí na světě. Proto je tento vysoce výkonný výrobek navržen s ohledem na uživatele a na minimalizaci vlivu na klima a naše životní prostředí.

TCO Certified je program zaštítěný třetí stranou, což garantuje, že je každý model výrobku testován akreditovanou nestrannou testovací laboratoří. Veškerá kritéria byla vytvořena společností TCO Development ve spolupráci s vědci, produktovými odborníky, uživateli a výrobci z celého světa.

Zde je přehled některých funkcí tohoto výrobku:

Použitelnost – skvělé pro vás

- Dobrá vizuální ergonomie a kvalita obrazu zajišťující nejvyšší výkon a minimální riziko únavy očí Řada požadavků v oblasti svítivosti, kontrastu, rozlišení a barev
- Navrženo s možností připojit externí displej, klávesnici a myš (doporučeno v případech, kdy pracujete s notebookem nebo netbookem delší dobu)
- Ergonomický design klávesnice – jednoduché použití a dobrá čitelnost
- Plně testováno v souladu s důslednými bezpečnostními normami
- Nízké emise elektrického a magnetického pole Nízké úrovně akustického šumu

Prostředí – skvělé pro planetu

- Značka dokazuje celopodnikovou sociální zodpovědnost a má zavedený systém správy certifikací pro životní prostředí (EMAS nebo ISO 14001)
- Velmi nízká spotřeba energie v nečinném i pohotovostním režimu snižuje vliv na podnebí
- Omezení používání nebezpečných látek: samozhášecí látky s příměsí chlóru a bromu, změkčovadla, plasty a těžké kovy, např. kadmium, rtuť, olovo a šestimocný chrom (zákaz používání rtuti a omezení nebezpečných samozhášecích látek překonávají požadavky normy RoHS)
- Výrobek i jeho obal je možné recyklovat
- Společnost umožňuje zpětný odběr použitých výrobků

Další informace naleznete na webové stránce

www.tcodevelopment.com

TCO Certified – technologie pro vás a vaši planetu

TCOF1190 – Dokument TCO verze 2.0

Specifikace produktu

Specifikace systému se mohou lišit v závislosti na odvozených modelech. Podrobné specifikace systému získáte v katalogu produktů.

Procesor	Intel Core i5/i7 Processor
Hlavní paměť	Typ paměti: DDR3 SDRAM
Hlavní čipset (volitelné)	Intel HM65 / HM75
Úložné zařízení	SSD
Grafická karta	Intel HD Graphics (Internal)
Provozní prostředí	Teplota: -5 °C až 40°C pro skladování, 10°C až 32°C pro provoz Vlhkost: 5~90% pro skladování, 20~80% pro provoz
Výkon AC/DC	Vstup) 100-240VAC, 50 ~ 60Hz, Výstup) 19VDC, 2.1A
Výkon PC	19VDC 2.1A (40W)

- Volitelné součásti nemusejí být poskytnuty anebo mohou být poskytnuty jiné součásti, v závislosti na modelu počítače.
- U specifikací systému může dojít ke změnám, a to bez předchozího upozornění.
- V počítači s nainstalovaným programem Samsung Recovery Solution (Řešení obnovy od společnosti Samsung) je zobrazována kapacita pevného disku menší, než uvádí specifikace produktu.
- Kvůli navržení architektury počítače není u 13.3palcového modelu možné vyměňovat, přidávat nové nebo upgradovat stávající paměťové moduly.
- Množství paměti, kterou dokáže systém Windows využít, může být nižší než skutečná velikost paměti.

Registrované ochranné známky

Samsung je registrovaná ochranná známka společnosti Samsung Co., Ltd.

Intel, Core jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Všechny ostatní produkty nebo názvy společností uvedené v tomto dokumentu jsou registrované ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Partner programu ENERGY STAR®

Společnost SAMSUNG jako partner programu ENERGY STAR® stanovila, že tento výrobek splňuje směrnice programu ENERGY STAR® týkající se energetické efektivity.

Slovník použitých pojmů

Slovník použitých pojmů uvádí seznam termínů použitých v tomto návodu k obsluze. Informace o ostatních termínech si můžete vyhledat v nápovědě systému Windows.

Brána firewall

Jde o systém zabezpečení využívaný k ochraně interní sítě nebo sítě intranet před externími sítěmi, a to prostřednictvím ověřovacího protokolu.

DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

DRAM je typ paměti, jejíž články jsou tvořeny kondenzátorem a tranzistorem vyrobeným při nízkých nákladech. SDRAM je typ paměti, jejíž výkon byl vylepšen pomocí synchronizace frekvence s frekvencí externího procesoru. DDR SDRAM je typ paměti, jejíž výkon byl vylepšen zdvojnásobením provozní rychlosti paměti SDRAM. V současné době je její využití velice rozšířené. Tento počítač využívá paměť DDR SDRAM.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Označuje automatické přiřazení IP adres uživatelům v síti podle nastavení správci sítě.

Direct X

Toto je rozhraní aplikací, které umožňuje aplikačním programům systému Windows přistupovat k hardwarovým zařízením velmi vysokou rychlostí. Protože pro zajištění vysoce kvalitního obrazu a zvuku pro počítačové hry je třeba velmi rychlá provozní rychlost grafické karty, paměti a zvukových karet, umožňuje funkce Direct X rychlejší kontrolu a interakci mezi hardwarovými zařízeními. Díky využití funkce Direct X se významně zvýšil multimediální výkon systému Windows.

Diskový oddíl

Označuje proces dělení úložného místa na disku na oddělené datové oblasti, které se označují jako diskové oddíly. Pokud je pevný disk 100 GB rozdělen na dva diskové oddíly o velikosti 50 GB, lze pevný disk používat stejným způsobem, jako by byly k dispozici dva pevné disky.

D-Sub (D-Subminiature)

Tento kabel slouží k připojení běžného monitoru CRT k počítači. Tento kabel přenáší analogový obrazový signál.

DVD (Digital Versatile Disk)

Disk DVD byl vyvinut jako náhrada disku CD (kompaktního disku). Přestože je velikost a tvar tohoto disku shodný s diskem CD, je kapacita disku DVD nejméně 4,7 GB, zatímco kapacita disku CD je 600 MB. Disk DVD video je digitální, narozdíl od videa na páskách VHS (analogových) a podporuje kompresi MPEG2 a digitální zvuk. Pro přehrávání disku DVD je nutná jednotka DVD-ROM.

Slovník použitých pojmů

HDMI

Jedná se o specifikaci rozhraní pro přenos digitálního obrazového a zvukového signálu využívající jediný kabel.

IEEE 802.XX

Jedná se o skupinu specifikací standardu IEEE 802, která se týká připojení k síti LAN označované XX.

Ikona

Tento pojem označuje malý obrázek zastupující soubor, který mohou uživatelé používat.

Karta PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)

Specifikace slotu na rozšiřující karty pro mobilní počítače, jako jsou například notebooky. Tento slot neumožňuje připojení pouze paměťových karet, ale také pevných disků, síťových karet a dalších zařízení.

Karta SDHC (Secure Digital High Capacity)

Toto je označení pro rozšířené karty SD s podporou kapacity nad 2 GB.

Klient

Tento program umožňuje dodat napájení do určitého portu USB, když se systém nachází v režimu úspory energie, v režimu hibernace nebo je vypnutý.

LCD (Liquid Crystal Display neboli displej z tekutých krystalů)

Existují typy displejů LCD s pasivní matricí nebo s aktivní matricí. Tento počítač využívá displej LCD s aktivní matricí, označovaný jako TFT LCD. Protože je displej LCD realizován pomocí tranzistorů a nikoli katodovými trubicemi jako monitor CRT, může být vyráběn v tenkém provedení. A protože nebliká, snižuje námahu očí.

Nabíjení přes USB

Tento program umožňuje dodat napájení do určitého portu USB, když se systém nachází v režimu úspory energie, v režimu hibernace nebo je vypnutý.

Oblast upozornění

Tento pojem se vztahuje na oblast vpravo na hlavním panelu, která obsahuje ikony programů, například ovládání hlasitosti, možnosti napájení a čas.

Slovník použitých pojmů

Ovladač

Jde o software, který zajišťuje vzájemnou interakci mezi hardwarem a operačním systémem. Operační systém zná informace o hardwaru a kontroluje hardware. Ovladač se obecně dodává s příslušným hardwarovým zařízením.

Protokol

Protokol reprezentuje sadu pravidel používaných k vzájemné komunikaci počítačů v síti. Protokol představuje standard, který řídí nebo zajišťuje připojení, komunikaci a přenos dat mezi počítači. Definuje postupy přenosu dat a přenosové médium a umožňuje tak efektivněji používat síťové funkce.

Přehrávač Windows Media Player

Multimediální program obsažený v operačním systému Windows. Tento program umožňuje přehrávat mediální soubory, vytvářet zvukové disky CD, poslouchat rozhlasové vysílání, vyhledávat a spravovat mediální soubory, kopírovat soubory do přenosných zařízení apod.

Režim hibernace

Režim napájení, který ukládá všechna data paměti na pevný disk a vypíná procesor a pevný disk. Při zrušení režimu hibernace se všechny předtím spuštěné aplikační programy vrátí do stavu, v němž se naposledy nacházely.

Režim spánku

Režim napájení, který počítačům umožňuje šetřit spotřebu energie, když nejsou používány. Pokud se počítač nachází v režimu spánku, data v paměti počítače se neukládají na pevný disk. Jestliže dojde k vypnutí napájení, budou data uložená v paměti ztracena.

Rychlé spuštění

Tento pojem označuje panel nástrojů, který lze nakonfigurovat pro spuštění programu, jako je například Internet Explorer nebo zobrazení plochy systému Windows jedním klepnutím. Do oblasti rychlého spuštění hlavního panelu lze přidat libovolné ikony a spouštět často používané programy klepnutím na tuto ikonu.

Sdílená složka

Složka, kterou mohou používat ostatní uživatelé sítě.

Sdílení

Tento pojem označuje nastavení zdroje počítače, jako je například složka nebo tiskárna, takovým způsobem, aby jej mohli využívat také ostatní uživatelé.

Server

Pojem server obecně označuje počítač, který zajišťuje síťové zdroje uživatelům sítě.

Síť

Skupina počítačů a zařízení, například tiskáren a skenerů, propojených komunikačními spoji. Síť může být malá nebo velká a lze ji připojit trvale pomocí kabelů nebo dočasně prostřednictvím telefonních linek nebo bezdrátových propojení. Největší sítí je síť internet, celosvětová síť.

Slovník použitých pojmů

Síť LAN (Local Area Network)

Komunikační síť spojující počítače, tiskárny a jiná zařízení v rámci místní oblasti, například v budově. Síť LAN umožňuje všem připojeným zařízením vzájemnou interakci v rámci sítě. Současná síť LAN využívá metodu kontroly přístupu média Ethernet, vyvinutou na počátku 80. let 20. století. Pro připojení k síti Ethernet je třeba síťová karta nazývaná karta LAN, karta Ethernet nebo karta síťového rozhraní. Pro výměnu dat mezi počítači je kromě hardwarového vybavení nutný také protokol. Systém Windows XP využívá jako výchozí protokol TCP/IP.

Správce sítě

Uživatel, který plánuje, konfiguruje a spravuje operace v síti. Někdy se správce sítě označuje jako správce systému.

Správce zařízení

Nástroj pro správu využívaný ke správě počítačových zařízení. Pomocí Správce zařízení lze přidávat nebo odebírat hardware nebo aktualizovat ovladače zařízení.

Systémový soubor

Systémové soubory představují soubory, které čte a využívá operační sytém Windows. Obecně lze říci, že systémové soubory se nesmějí mazat ani přesouvat.

TCP/IPv4

Jedná se o 4bajtový (32bitový) systém adresování. Adresa je oddělována tečkami na bajty (8 bitů) a každý bajt je reprezentován desítkovým číslem.

USB (Universal Serial Bus neboli univerzální sériová sběrnice)

Tento pojem označuje standard sériového rozhraní vyvinutý jako náhrada standardů jako je sériové rozhraní a rozhraní PS/2.

Specifikace přenosu dat patří mezi standardy rozhraní používané k připojení počítače k periferním zařízením. Tyto specifikace zahrnují USB 1.0, 1.1, 2.0 a 3.0.

Podporována jsou periferní zařízení, která vyžadují vyšší rychlosti přenosu dat, např. AV zařízení, sekundární pevný disk nebo mechanika CD-RW. Čím je vyšší verze (např. USB 3.0), tím vyšší je k dispozici přenosová rychlost.

Zálohování

Způsob uložení aktuálních dat pro jejich případnou pozdější obnovu. Zálohování představuje způsob, jak obnovit počítačová data, když dojde k poškození dat nebo počítače.

Rejstřík

B

Baterie 83
Bezdrátová sí 59
Bezpečnostní opatření 7

D

Duální zobrazení 48

H

Heslo 79
Heslo správce 79

J

Jas displeje LCD 74
Jednotka CD 42

K

Klávesové zkratky 34
Klepání 38

N

Nabíjení 84
Nastavení systému BIOS 76

O

Ovládání hlasitosti 54

P

Pevná síť 56
Poklepání 38
Přehled 25
Připojení/výstup monitoru 47
Přístupový bod 59
Procházení 40

R

Rekordér 54

S

Samsung Recovery Solution 88
Slot pro více paměťových karet 44
SoundAlive 55
Specifikace produktu 123
Stavové indikátory 26

T

Tažení 38
Touchpad 37

U

Uživatelské heslo 80